

Aplikace spotProcessor Web App

Uživatelská příručka, verze 3.5

21.12.2024, ENcontrol s.r.o.

Obsah

1	Рор	is programu spotProcessor a webové aplikace spotProcessor Web App
2	Rycł	nlý start4
	2.1	Připojení k síti – varianta bezdrátového připojení WiFi 4
	2.2	Připojení k síti – varianta drátového připojení ethernet4
3	Přih	lašování5
4	Zákl	adní nastavení6
	4.1	Aktuální spotové ceny
5	Poki	ročilé nastavení sítě11
	5.1	Správný postup nastavení pevné IP adresy pro bezdrátové připojení12
	5.2	Správný postup nastavení pevné IP adresy pro drátové připojení12
6	Ovlá	idání zařízení
7	Rep	orty 15
8	Kon	figurace17
	8.1	Základní nastavení
	8.2	Uložené scénáře
	8.3	Systémová nastavení
9	Opti	malizace
	9.1	Určení špičkových hodin podle budoucí spotové ceny (metoda OPTH_SPHE)
	9.2 OPTH_	Určení špičkových hodin na základě minimálního rozdílu spotové ceny (metoda <u>S</u> DHE)
	9.3	Určení špičkových hodin na základě dodatečných nákladů akumulace (metoda OPTH_SCHE) 27
	9.4 OPTH_	Určení hodin při poklesu (resp. vzrůstu) pod (resp. nad) určenou spotovou cenu (metoda SAHE)
	9.5	Určení doplňkových hodin mezi dvěma optimalizovanými plány (metoda SCHOPT_COMP)29
	9.6	Výpis aktuálního naplánování časových plánů OPTH 29

ENcontrol

10	Cloud	30
10.1	1 Stahován spotových cen z internetu	30
10.2	2 Stahován předpovědi počasí z internetu	30
10.3	3 Nastavení Synchronizace se službou pCloud	32
10.4	4 Popis procesu hierarchického řízení mezi jednotkami spotProcessor	37
10.5	5 Příklad nastavení řízení mezi jednotkami spotProcessor	38
11	Obrazovka Pomoc	41
11.1	1 Odkazy k dokumentaci ENcontrol spotProcessor	41
11.2	2 Aktivace ENcontrol spotProcessor	41
11.3	3 Aktualizace jednotky	42
12	Řešení potíží	43
12.1	1 Získání IP adresy	43
12.2	2 Obnova do úvodního nastavení	44
13	Jak si zřídit účet ve službě pCloud	45
13.1	1 Postup zřízení účtu	45
13.2	2 Jak propojit službu pCloud s jednotkou spotProcessor	46

1 Popis programu spotProcessor a webové aplikace spotProcessor Web App

Program spotProcessor je určen pro malé jednotky a **ovládá připojená zařízení** (regulátory, střídače, reléové moduly, spotřebiče a čidla). **Provádí časové plány a reaguje na různé události**. Program spotProcessor je rozšířen o funkcionalitu **stahování a vyhodnocování spotových cen** elektřiny a plynu a o komunikaci s dalšími zařízeními přes protokol Modbus a Shelly.

Webová aplikace **spotProcessor Web App slouží k ovládání a sledování služby spotProcessor**. Aplikace používá jako vstupy konfigurační a servisní soubory programu spotProcessor a signály OS Linux. Bez běžící služby spotProcessor jsou možnosti webové aplikace omezené. Služba je navržena tak, aby byla technicky co nejjednodušší, aby běžela na co největším počtu různých malých zařízení s co nejmenší vlastní spotřebou; tedy aby její provoz představoval co nejnižší náklady a nevyžadoval žádné placené cloudové služby.

Jednotka je obvykle nakonfigurována tak, že 1x za hodinu stahuje údaje ze stránek oper8tora trhu s energiemi o aktuálních spotových cenách elektřiny a plynu v daném dni. 1x za 6 hodin stahuje rovněž ceny pro následující den, jsou-li k dispozici. Ovládání připojených zařízení, zasílání signálů a chování jednotky je detailně konfigurovatelné. V základním režimu není nutné zasahovat do konfiguračních souborů – stačí pouze jednotku připojit do sítě (k internetu) a nastavit pár nezbytných údajů popsaných v kapitole 2. Rychlý start.



Následující kapitoly popisují všechny ovládacích prvky webové aplikace.



2 Rychlý start

Jednotka se podle svého typu připojuje do počítačové sítě buď drátovým rozhraním ethernet (konektor RJ45) nebo bezdrátově přes rozhraní WiFi. Následující odstavce popisují základní oživení jednotky.

2.1 Připojení k síti – varianta bezdrátového připojení WiFi

- a) K jednotce připojte případné rozšiřující moduly (bílý kabel micro-USB na obrázku) a napájecí adaptér (černý micro-USB kabel na obrázku. Barvy mohou být samozřejmě jiné).
- b) Adaptér zapojte do napájení a počkejte cca 2 minuty, než naběhnou všechny služby.
- c) Jednotka je nastavena pro automatické vytvoření samostatné WiFi sítě (hotspotu) s názvem "encontrol" a heslem "encontrol".
 Připojte se k této síti jiným bezdrátovým



zařízením (např. notebookem nebo mobilem) a **zadejte do webového prohlížeče adresu** <u>http://encunit.local/</u> (alternativně můžete použít IP adresu <u>http://192.168.1.99/</u>).

- d) Zobrazí se aplikace spotProcessor Web App. V aplikaci přejděte na volbu Síť v horní liště. Dále Nastavení WiFi (pro bezdrátové připojení). Zvolte možnost A) Připojit k existující WiFi síti. Zadejte správný název existující WiFi sítě (SSID) a heslo. Pozor, záleží na velikosti písmen!
- e) Klikněte na tlačítko Připojit a restartovat. Při zadání nesprávných údajů se jednotka už nebude moci připojit a ani nebude vytvářet samostatnou síť! V tom případě ji bude nutné resetovat do úvodního nastavení a znovu zadat správné údaje. Pro případný reset jednotky postupujte podle kapitoly 8.2 Obnova do úvodního nastavení v návodu k aplikaci spotProcessor Web App zde: <u>http://encontrol.eu/download/UG-spotProcessorWebApp_2.5_cs.pdf</u>.

2.2 Připojení k síti – varianta drátového připojení ethernet

- a) K jednotce připojte **případné rozšiřující moduly** pomocí konektoru USB, připojte ji **kabelem do počítačové sítě** a připojte k ní **napájecí adaptér**.
- b) Adaptér zapojte do **napájení** a počkejte cca 1 minutu, než naběhnou všechny služby v jednotce.
- c) Jednotka je nastavena pro automatické získání IP adresy z DHCP serveru, takže ve většině domácích i firemních sítí se automaticky připojí do počítačové sítě.
- d) Z jiného počítače nebo z mobilu připojeného do shodné sítě zadejte do webového prohlížeče adresu <u>http://encunit.local/</u>.
- e) Zobrazí se aplikace spotProcessor Web App. Pokud se nezobrazí, lokální síť pravděpodobně neumožňuje používání služby mDNS/DNS-SD. Do prohlížeče pak bude nutné zadat přímo IP adresu. Pro zjištění IP adresy si přečtěte kapitolu 8.1 Získání IP adresy v návodu k aplikaci zde: <u>http://encontrol.eu/download/UG-spotProcessorWebApp_3.2_cs.pdf</u>.



3 Přihlašování

Je-li parametr webové aplikace *AutoLogon* nastaven na *false*, je při každém novém přístupu vyžadováno zadání jména a hesla. **Po resetu jednotky je definován pouze jediný uživatel "admin" s přednastaveným heslem "1234"**.

Image:	×
$\leftarrow \bigcirc \bigcirc \land $	Q
ENcontrol	۹
	Q
	-
	=
	<u>2</u> ĭ
Zadejte sve prinlasovaci udaje:	0
Jméno: <u>admin</u>	•
Heslo: ····	-
Zapomenuté heslo Přihlásit	+
Přidat uživatele Odebrat uživatele Změnit heslo	

Význam jednotlivých tlačítek a polí:

- Jméno: Pole pro zadání uživatelského jména
- Heslo: Pole pro zadání hesla
- **Přihlásit**: Tlačítko pro přihlášení uživatele
- Zapomenuté heslo: Toto pole pouze zobrazí informaci, co dělat v případě zapomenutého hesla "Vložte do jednotky USB disk se souborem pojmenovaným "passwd" (na příponě a obsahu nezáleží). Heslo uživatele "admin" pak bude vyresetováno na "1234"."
- Přidat uživatele: Tlačítko zobrazí pole *Jméno, Heslo, Heslo znovu* a zaškrtávací políčko *Oprávnění konfigurovat*. Tlačítko Přidat uživatele se podbarví. Při vyplnění polí a kliknutí na toto tlačítko se zadaný uživatel přidá. Není-li zaškrtnuto *Oprávnění konfigurovat*, pak daný uživatel může prohlížet data, spouštět příkazy, ale nemůže měnit konfiguraci.
- Odebrat uživatele: Tlačítko zobrazí pole *Jméno* a tlačítko *Odebrat uživatele* se podbarví. Při vyplnění pole a kliknutí na tlačítko se uživatel odebere. Uživatele "admin" nelze odebrat.
- Změnit heslo: Tlačítko zobrazí pole *Jméno, Heslo* a *Heslo znovu*. Tlačítko *Změnit heslo* se podbarví. Při vyplnění polí a kliknutí na toto tlačítko se zadanému uživateli změní heslo.

Pro přihlášení pod jiným uživatelem klikněte na jméno současně přihlášeného uživatele záložce Domů.

Verze Web App: 3.2.2024.0822 | Přihlášený uživatel: admin



4 Základní nastavení

V hlavním menu aplikace zvolte možnost Základy.

4.1 Aktuální spotové ceny

a) Při přechodu na záložku Základy se načtou hodnoty spotových cen elektřiny.

ి 🔞 🗊 😝 spotProcessor - Základy	× +			-						
← C ⋒ ▲ Nezabezpečeno	encunit.local/Basics.aspx?select	edScreen=1 A ^N	☆ 巾 €	ſ⊞ ~⊗	o 🎸					
Domů Základy Síť Ovládá	ání Reporty Konfig	Optimal Cloud	ENcontr	ol Pomo	c 🔒 🔍					
Aktuální spotové ceny:										
, actually spotore conj.					-					
Poslední známá cena MIN: 2024-08-21 14:00-15:00	-21,28 EUR	Předchozí cena: 103,16 EUR 2024-08-24 07:00-08:00	Aktuální pomě 2024-08-	r cen E/P: <mark>1,9</mark> 9 -24 08:00-09:(95 00 £					
Poslední (aktuální) cena: 2024-08-24 08:00-09:00	76,86 EUR	Nad cenovým limitem <mark>MAX</mark>	Aktu	ální cena plyn <mark>38,53 EL</mark>	u: JR 🔉					
Poslední známá cena MAX: 2024-08-16 20:00-21:00	241,67 EUR	Vynutit stažení cen elektřiny	Vynutit stažení c	en plynu	0					
(Znovu) načíst aktuální ceny	Přepočítávat do CZK 🛛	Pozastavit řízení dle spot. cen	Obnovit řízení dle	spot. cen	-					

- b) Klikněte případně na tlačítko (*Znovu*) *Načíst aktuální nastavení* a zkontrolujte hodnoty v části *Nastavení pro řízení spotových cen*.
- c) Při kliknutí na tlačítka *Vynutit okamžité stažení cen elektřiny* nebo *Vynutit okamžité stažení cen plynu* se ihned znovu stáhnout ceny ze stránek OTE pro daný den, případně, jsou-li data k dispozici, i pro následující den.
- d) Pomocí zaškrtávátka *Přepočítat do CZK* lze údaje v hlavní měně zaměnit za odpovídající údaje v lokální měně (obvykle CZK). Nastavení tohoto zaškrtávátka se ukládá do konfigurace při použití tlačítka *Uložit a restartovat Webovou aplikaci*.
- e) Při kliknutí na tlačítko Pozastavit řízení dle spotových cen způsobí, že se dočasně nebudou zasílat příkazy pro řízení dle spotových cen. Konkrétně se nebude provádět makro SPOTPRICE_EXEC.mac. V tomto makru hned na začátku je zakomentovaný (neaktivní) příkaz #EXIT, který se tímto zaktivní.
- f) Při kliknutí na tlačítko Obnovit řízení dle spotových cen způsobí, že se dočasné potlačení řízení dle spotových cen obnoví. Konkrétně se bude provádět makro SPOTPRICE_EXEC.mac.
 V tomto makru hned na začátku je zakomentuje (zneaktivní) příkaz #EXIT.

Aktuální poměr cen E/P zobrazuje podíl aktuální ceny elektřiny (s případným navýšením o distribuční poplatek) ku aktuální ceně plynu. Na tento poměr je možné reagovat – viz. dále.



www.encontrol.eu, www.encontrol.cz Email: info@encontrol.cz

ి 🔞 🗖 🤤 spotProcessor - Zá	iklady X +				-		×
← C ⋒ ▲ Nezabezpeče	eno encunit.local/Basics.aspx		A" Z	; CD €=	÷	(
Nastavení pro řízení dle s	potových cen:					•	Q
Cenové limity elektřiny:	MIN 50 , MAX 65	Vazba ı	na cenu plynu:		Poměr E/P MIN 0.5		P
Započítávat do ceny poplatky za distribuci	Měna cenových limitů: EUR 🗸	● Žádná	á ○Zároveň ○Nebo)	Poměr E/P MAX 2.5		ته £1
Ovládat Wattrouter přes Modbus (Slave-Reg: 1-0):	☑ ● TCP ○ RTU (RS232/RS485)	Nuceně regulovat	při ceně < MIN	Nuceně regulov MAX	at při ceně >		0
		ZAPNOUT	VYPNOUT	VYPNOUT	ZAPNOUT		0
		SSR 01 🗹		SSR 01 🗹			
		SSR 02 🗹		SSR 02 🗆			
		SSR 03 🗹		SSR 03 🗹			
		SSR 04 🗹		SSR 04 🗆			+
		SSR 05 🗆		SSR 05 🗹			
	VypInit hodnoty pro GreenBonO ↓	SSR 06 🗆		SSR 06 🗆			
	Následující pole u nastavení	REL 01 🗆		REL 01 🗹			
	zasilat Jinou nodnotu PODIVIINENE a MEZI budou upravena dle výběru relé vpravo	REL 02 🗆		REL 02 🗆			
		Hodpota(y):	7n	Hodpota(y)		1	
Zasílat jinou hodnotu PODMÍNĚNĚ:			211.		7. 🕅		
	3.	2			211.	, II.	
Zasílat jinou hodnotu MEZI:	□ Slave-Reg: 1-14 bitů: ● 16 ○	Hodnota(y): 0)x3f00				
	33	2			Zn. 🗹		
	☑ Slave-Reg: 1-34 bitů: ○16 .	Hodnota(y):	NDVAL 1-1 PRIC				
Zasílat jinou hodnotu VZDY:	33	2			Zn. 🗹	í I	
	102 168 0 115 (IDu4 advoca)						
IP adresa 1. zarizeni Modbus TCP:	[192.106.0.115] (IPV4 duresd)						
Číslo portu 1. zařízení Modbus TCP:	502 (většinou 502)						
Hromadně zapnout/vypnout ovládání externích relé:		Nuceně regulovat	při ceně < MIN	Nuceně regulov MAX	at při ceně >		
		ZAPNOUT	VYPNOUT	VYPNOUT	ZAPNOUT		
		REL 01 🗆		REL 01 🗆			
		REL 02		REL 02 🗆			
		REL 03 🗆		REL 03 🗆			
		REL 04 🗆		REL 04 🗆		-	
		REL 05 🗆		REL 05 🗆			
		REL 06 🗆		REL 06 🗆			
		REL 07 🗆		REL 07 🗆			
		REL 08 🗆		REL 08 🗆			
(Znovu) načíst aktuální nastavoní	Pouze uložit nastavení	Liložit a restart, slu	užbu spotProcessor	5		-	
Nastavení se načte z konfigračních souborů	Pro aplikaci změn je nutné službu restartovat	Počeite cca 30 vteřin n	pro plnou obnovu			– 8	ŝ

Význam jednotlivých polí:

- Cenový limit elektřiny MIN: Cena v EUR (resp. V CZK), pod kterou se budou nuceně zapínat definované spotřebiče
- Cenový limit elektřiny MAX: Cena v EUR (resp. V CZK), nad kterou se budou nuceně vypínat definované spotřebiče
- Započítávat do ceny poplatky za distribuci: Není-li zaškrtnuto, pak se ceny počítají takové, jaké jsou stahovány ze stránek OTE. Je-li zaškrtnuto, pak se k cenám připočítává cena za distribuci podle časových pásem a tarifů, jak je definováno v konfiguračním souboru regTariff.conf. Zároveň se při zaškrtnutí v části Aktuální spotové ceny pod hodnoty minima, aktuální ceny a maxima malým písmem uvede i odpovídající hodnota při započtení distribučního poplatku. Pozor, toto nastavení ovlivňuje službu, jaké ceny ukládá do logu.

POZOR! Při změně je tedy nutné službu spotProcessor restartovat. Zpětně už se změřené ceny nepřepočítávají.



- Vazba na cenu plynu: Udává, zda se při řízení má brát ohled na aktuální poměr ceny elektřiny a plynu. Možnosti jsou následující:
 - Žádná: Na cenu plynu se nebere žádný ohled
 - Zároveň: Aby se nuceně regulovalo pod minimem (resp. nad maximem), musí být jak cena elektřiny pod definovaným limitem MIN (resp. nad definovaným limitem MAX), tak zároveň i poměr ceny E/P pod definovaným limitem MIN (resp. nad definovaným limitem MAX).
 - Nebo: Aby se nuceně regulovalo pod minimem (resp. nad maximem), musí být buď cena elektřiny pod definovaným limitem MIN (resp. nad definovaným limitem MAX), nebo poměr ceny E/P pod definovaným limitem MIN (resp. nad definovaným limitem MAX).
- Ovládat Wattrouter přes Modbus: Při zaškrtnutí se budou zasílat příkazy specifické pro zařízení Wattrouter – tedy do Modbus Slave=1 a první registr=0. Jednotlivé volby vpravo je možné měnit individuálně.
- TCP: Při zaškrtnutí se zařízení Modbus budou ovládat přes datovou síť (LAN nebo internet).
- RTU (RS232/RS485): Při zaškrtnutí se zařízení Modbus budou ovládat přes sériovou linku (buď RS232 nebo RS485).

POZOR! Volba TCP/RTU příslušně upravuje **všechny** příkazy komunikace Modbus v makru SPOTPRICE_EXEC.mac. Je-li nutné používat oba druhy příkazů, musí se makro upravit ručně.

- Nuceně regulovat při ceně < MIN a Nuceně regulovat při ceně > MAX:
 - Zaškrtnete-li nějaké políčko ve sloupci ZAPNOUT, budou se za daných cenových podmínek pravidelně zasílat příkazy pro povinné zapnutí daných SSR nebo relé.
 - Zaškrtnete-li nějaké políčko ve sloupci VYPNOUT, budou se za daných cenových podmínek pravidelně zasílat příkazy pro povinné vypnutí daných SSR nebo relé.
 - Jedná se o nastavení pro potřeby kompatibilních zařízením Wattrouter. Nastavení pro jiná zařízení se musejí provádět ruční úpravou konfiguračního souboru SPOTPRICE_EXEC.mac – viz. záložka Konfigurace.
- Vyplnit hodnoty pro GreenBonO: Toto tlačítko vyplní zadávací pole ve volbách "Zasílat jinou hodnotu PODMÍNĚNĚ" a "Zasílat jinou hodnotu MEZI". Zasílané hodnoty jsou spočítány na základě čísel zaškrtaných relé ve vedlejších sloupcích vpravo.
- Zasílat jinou hodnotu PODMÍNĚNĚ:
 - Zaškrtnete-li tuto volbu, budou se do zařízení pře protokol Modbus zasílat definované hodnoty z vedlejších polí.
 - "Slave-Reg" je dvojice čísla Modbus slave a prvního registru, kam se má zapisovat.
 - 16 nebo 32 bitů udává, zda se mají hodnoty zapisovat do individuálních registrů (po 2
 Bytech) nebo do 2 sousedních registrů (po 4 Bytech v kódování Big Endian).
 - Textová pole slouží k zadání zapisovaných hodnot v dekadickém nebo hexadecimálním tvaru oddělených mezerami (min. 1. max. 16). Maximální rozsah pro 16ti bitová čísla je buď -32.768 až +32.767 (pro znaménková) nebo 0 až 65.535 (pro neznaménková). Pro 32 bitů to mohou být pouze znaménková čísla v rozsahu -2.147.483.648 až 2.147.483.647. Čísla je možné zadat i v hexadecimálním kódu, například 0x03e8 jako hodnota 1000 (16 bitů) nebo 0xffffc18 jako hodnota -1000 (32 bitů).



Zaškrtávátko "Zn." převádí neznaménková čísla na znaménková a obráceně.
 Hexadecimální kódy nechává beze změn.

POZOR! Aby funkce *Zasílat jinou hodnotu PODMÍNĚNĚ* fungovala, je nutné v souboru SPOTPRICE_EXEC.mac mít v sekcích <MIN> a <MAX> nějakou řádku s příkazem MDB16, která NEMÁ kombinaci SlaveID-Reg 1-0 (ta je vyhrazena pro zařízení Wattrouter).

Zasílat jinou hodnotu MEZI:

 Je podobné, jako volba výše, ale zasílá se pouze, není-li cena nad limitem MAX neboi pod limitem MIN.

POZOR! Aby funkce *Zasílat jinou hodnotu MEZI* fungovala, je nutné v souboru SPOTPRICE_EXEC.mac mít v sekci <ELSE> nějakou řádku s příkazem MDB16, která NEMÁ kombinaci SlaveID-Reg 1-0 (ta je vyhrazena pro zařízení Wattrouter).

- Zasílat jinou hodnotu VŽDY:
 - Je podobné, jako volby výše, ale zasílá se v každém případě nezávisle na hodnotách spotových cen.

POZOR! Aby funkce *Zasílat jinou hodnotu VŽDY* fungovala, je nutné v souboru SPOTPRICE_EXEC.mac mít v sekci <ALW> nějakou řádku s příkazem MDB16, která NEMÁ kombinaci SlaveID-Reg 1-0 (ta je vyhrazena pro zařízení Wattrouter).

- IP adresa 1. zařízení Modbus: Pevná IP adresa 1. zařízení Modbus
- Číslo portu 1. zařízení Modbus: Číslo portu 1. zařízení Modbus, většinou 502.
- Hromadně zapnout/vypnout ovládání externích relé: Při zaškrtnutí se zaškrtnou všechny volby vpravo. Ty je pak možné měnit individuálně. Je-li určitá volba zaškrtnuta, budou se spínat relé v rozšiřujícím modulu (připojeného buď přes USB nebo TCP)
- Nuceně regulovat při ceně < MIN a Nuceně regulovat při ceně > MAX:
 - Zaškrtnete-li nějaké políčko ve sloupci ZAPNOUT, budou se za daných cenových podmínek pravidelně zasílat příkazy pro povinné zapnutí daných externích relé.
 - Zaškrtnete-li nějaké políčko ve sloupci VYPNOUT, budou se za daných cenových podmínek pravidelně zasílat příkazy pro povinné vypnutí daných externích relé.
- g) Změníte-li hodnoty, klikněte na tlačítko Uložit a restart. službu spotProcessor pro okamžitou aplikaci změn. Načítá-li a mění-li aplikace záznamy v souboru programového makra "SPOTRICE_EXEC.mac" (jedná se především o příkazy MDB16), pak aplikace uvažuje vždy pouze první takový záznam, ostatní ignoruje.
- h) Při kliknutí na tlačítko *Pouze uložit nastavení* se změní konfigurační soubory, ale služba není restartována tj. zatím si nenačte změny. Ty se aplikují až při nejbližším restartu.
- i) Klikněte na tlačítko *Načíst aktuální nastavení* v sekci *Další nastavení* a zkontrolujte hodnoty.



Další nastavení:			
Stahovat spotové ceny elektřiny: 🗹 S Stahovat předpověď počasí: 🖾 St Automat. aktualizovat jednotku: 🗹	tahovat spotové ceny plynu: 🗹 ahovat denní měnové kurzy: 🗹 Název Automatické přihlašování: 🗹 Moje r	jednotky: nísto	
(Znovu) načíst aktuální nastavení	Pouze uložit nastavení	Uložit a restartovat jednotku	
Nastavení se načte z konfigračních souborů.	Pro aplikaci změn je nutné aplikaci restartova	t. Počkejte cca 30 vteřin pro plnou obnovu.	

Význam jednotlivých polí:

- Stahovat spotové ceny elektřiny: Je-li zaškrtnuto, jednotka bude průběžně stahovat ceny elektřiny ze stránek OTE (nebo jiného poskytovatele v zahraničí).
- Stahovat spotové ceny plynu: Je-li zaškrtnuto, jednotka bude průběžně stahovat ceny plynu ze stránek OTE (nebo jiného poskytovatele v zahraničí).
- Stahovat předpověď počasí: Je-li zaškrtnuto, jednotka bude průběžně stahovat údaje o předpovědi počasí na daný den a dva další dny.
- Stahovat denní měnové kurzy: Je-li zaškrtnuto, jednotka bude denně automaticky stahovat kurzový lístek ze stránek ČNB a bude následně patřičně aktualizovat konfigurační soubor regCurrency.conf.
- Automat. aktualizovat tuto jednotku: Je-li zaškrtnuto, jednotka bude pravidelně (1x týdně) kontrolovat, zda není k dispozici update jejího software. Pokud je, automaticky ho stáhne, nainstaluje a jednotku restartuje.
- Automatické přihlašování: Je-li zaškrtnuto, jednotka se nebude dotazovat na jméno a heslo. Automaticky bude přihlašovat uživatele "admin".
- Název jednotky: Jedná se pouze o text, který se zobrazuje na úvodní obrazovce.
- j) Změníte-li hodnoty, klikněte na tlačítko *Uložit a restartovat webovou aplikaci* pro uložení změn a restart webové aplikace. Její opětovné spuštění trvá cca 30 vteřin.
- k) Při kliknutí na tlačítko *Pouze uložit nastavení* se změní konfigurační soubory, ale služba není restartována tj. zatím si nenačte změny. Ty se aplikují až při nejbližším restartu.



5 Pokročilé nastavení sítě

Přejděte na volbu *Síť*. Automaticky se načtou aktuální informace o datové síti a jejím nastavení. Pro aktualizaci můžete kliknout na tlačítko *Načíst informace o síti*.

	spotProcessor	- Síť	× +									-		×
\leftarrow C	A Nezabezp	ečeno <mark>encun</mark> i	t.local/Network.a	aspx?select	tedScreen=2		₽ A ^N	☆	כ כ	£≡	Ē	∞	0	
Domů 🕻	Základy Síť O	vládání R	eporty Ko	onfig	Optimal	Clou	d	Ē)ENc	ontr	ol P	omo	c î	Q
	(ID - due - (ID -	. 4.)											- 1	-
Nastaver	ii iP adresy (iPv	4)												-
Získávat ad Zadat pevi	dresu dynamicky z DHC 10u IP adresu	P serveru												<u>ex</u>
IPv4 adresa:	192.168.0.99	Maska sítě:	255.255.255.0											_
Broadcast:	192.168.0.255	Brána sítě:	192.168.0.1											_
DNS servery:	192.168.0.1 8.8.8.8 fd5	1:42f8:caae:d92e:	:1											0 }
(Znovu)	načíst informace o síti	Uložit a	i restartovat připo	ijení										1
Nastaver	n í Wifi (pro bezo enovat a vypsat okolní Wil	drátové při Fi sítě	pojení)											+
Volba A)	Připojit k existující	WiFi síti												
SSID:	Pas	sword:		Připojit	a restartovat									
Volba B)	Vytvořit samostatn	ou WiFi síť (A	ccess Point)											
SSID:	Pas	sword:		Nastavit	a restartovat	J								
Výpisy:														
Network info Date: 2024-0 ==========	ormation: 08-24 08:56:05													
ip addr:													-	ŝ

V bloku *Nastavení IP adresy (IPv4)* se zobrazí aktuální nastavení pro připojení přes ethernet i WiFi. Chcete-li cokoliv změnit, například zadat pevnou IP adresu, můžete tak učinit a následně kliknout na tlačítko *Uložit a restartovat připojení*. V případě změn pro ethernet se pouze restartuje služba síťového připojení; v případě WiFi se restartuje celá jednotka.

Tlačítko *Načíst informace o síti* také vypíše detailní informace do velkého textového pole dole. Mimo jiné v tomto výpisu jsou také čitelné informace o IP adrese (IPv4, IPv6) a MAC adrese síťového rozhraní.

Network Date: 20	information: 023-03-25 15:56:32	Ê
ifconfi	J:	
eth0	Link enoup:Ethernet Wadd: 00:0d:b9:27:6e:2c inet addr:10.0.1.57 iccast.10.0.1.255 Mask.255.255.0 inet6 addr: fe00:200d.b9ff:fe27:6e2c/64 Scope:Link inet6 addr: 2a00:1028:83d6:2fde:20d:b9ff:fe27:6e2c/64 Scope:Global UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:62856 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:16818 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:16678103 (15.9 MiB) TX bytes:4299056 (4.0 MiB)	

5.1 Správný postup nastavení pevné IP adresy pro bezdrátové připojení

Chcete-li nastavit pevnou IP adresu pro Vaši jednotku přes WiFi (například pro účely nastavení NAT a přístupu z internetu k ní), postupujte následovně:

- 1. Po prvním zapnutí jednotky se přihlaste z jakéhokoliv počítače nebo telefonu k nově vytvořené bezdrátové síti s názvem "encontrol". Heslo k ní je "encontrol".
- 2. Jste-li ve shodné síti, zadejte do prohlížeče adresu <u>http://encunit.local/</u>. Nefunguje-li tato adresa nebo jste v jiné síti, můžete alternativně použít IP adresu <u>http://192.168.1.99/</u>.
- 3. Po zobrazení webové aplikace přejděte na záložku *Síť* a do polí v části "Připojit k existující WiFi síti" zadejte název existující sítě a heslo k ní.
- 4. Klikněte na tlačítko *Připojit a restartovat* a počkejte cca 2 minuty, než se jednotka restartuje a zcela naběhnou všechny služby.
- 5. Z počítače nebo mobilu se přihlaste k existující WiFi síti a zadejte do prohlížeče adresu <u>http://encunit.local/</u>.
- 6. Znovu přejděte na záložku *Síť*. Na ní v části *Nastavení IP adresy (IPv4)* klikněte na volbu *Zadat pevnou IP adresu* a zadejte všechny potřebné údaje do polí pod touto volbou.
- 7. Klikněte na tlačítko *Uložit a restartovat připojení* a znovu počkejte cca 2 minuty, než se jednotka restartuje a zcela naběhnou všechny služby.

Zadáte-li nesprávné údaje a nebudete se moci k jednotce připojit, je nutné ji resetovat – viz. kapitola 8.2. Obnova do úvodního nastavení.

5.2 Správný postup nastavení pevné IP adresy pro drátové připojení

Chcete-li nastavit pevnou IP adresu pro Vaši jednotku pro kabelové připojení (například pro účely nastavení NAT a přístupu z internetu k ní), postupujte následovně:

- Po prvním zapnutí jednotky se připojte z jakéhokoliv počítače nebo telefonu ke shodné datové síti. Budou-li tato dvě zařízení jedné síti LAN ale v různých adresních rozsazích (např. oddělených routerem), pak pravděpodobně nebude fungovat jméno *encunit.local* – viz. dále.
- Zadejte do prohlížeče adresu <u>http://encunit.local/</u>. Nefunguje-li tato adresa, pokuste se zjistit správnou IP adresu – viz, kapitola *8.1. Získání IP adresy* a tuto adresu použijte ve webovém prohlížeči pro otevření aplikace.
- Po zobrazení webové aplikace přejděte na záložku Síť a do polí v části Nastavení IP adresy (IPv4) klikněte na volbu Zadat pevnou IP adresu a zadejte všechny potřebné údaje do polí pod touto volbou.
- 4. Klikněte na tlačítko *Uložit a restartovat připojení* a znovu počkejte cca 2 minuty, než se jednotka restartuje a zcela naběhnou všechny služby.

Zadáte-li nesprávné údaje a nebudete se moci k jednotce připojit, je nutné ji resetovat – viz. kapitola *8.2. Obnova do úvodního nastavení*.



6 Ovládání zařízení

Na obrazovce *Ovládání* je možné zjišťovat stavy připojených / ovládaných zařízení nebo je přímo ovládat.

🔮 🍘 🗖 😝 spotProcessor - Ov	/ládání × +			- 0 ×	K					
← C ⋒ ▲ Nezabezpeč	eno encunit.local/Devices.aspx	A ₀		~~ ··· <	2					
Domů Základy Síť Ov	ládání Reporty Konfig	Optimal Cloud		omoc 🧯 o	2					
Byshlá něíkozová volby				•	2					
Rychie prikażove volby:					-					
1 - Zapnout bojlery	4 - Zaslat spotovou cenu do střídače	7			X					
2 - Zapnout topení	5	8			-					
3 - Vypnout topení	6	9		4	>					
Výnisy aktuálního stavu:				0	2					
					-					
Aktualizovat a ukázat stav zařízení	Načíst registrov. IP adresy	Zobrazit předdefinovaná zařízení		_						
Filtrovat pouze stavy	Filtrovat měření zařízení	Filtrovat měření indikátorů		+	+					
Zadání příkazů k provede #Zapnout bojlery	ní:	Spustit příkazy								
EXECOMMAND REL04-ON		Načíst konec logu								
Načíst rychlou volbu č. >>	1 << Uložit rychlou volbu č.]								
Výpisy:	Výpisy:									
Last 2000 chars of /media/extended Date: 2024-03-06 14:16:26	/spotProcessor/spotProcessor.log fi	le:		-						
Date: 2024-03-06 14:16:26 IIM1112[Hour=13]Pric=29.54 Amou=139.4 MinP=29.10 MaxP=29.71 Last=29.10 Indx=0.00 2024-03-06 12:45:00 IK1 1 Hour=13]Pric=69.23 Amou=4202.5 Bala=934.2 Expo=1333.9 Impc=-399.7 ED 2024-03-06 12:45:00 IK1 1 Hour=13]Pric=69.23 Amou=139.4 MinP=29.10 MaxP=29.71 Last=29.10 Indx=0.00 2024-03-06 12:45:00 IK1 1 Hour=13]Pric=29.54 Amou=139.4 MinP=29.10 MaxP=29.71 Last=29.10 Indx=0.00 2024-03-06 12:45:01 IK1 1 2 RoULTED 2024-03-06 12:45:01 IK1 1 2 RoULTED 2024-03-06 13:00:00 IK1 1 1 Hour=14 Pric=69.29 Amou=4104.4 Bala=941.0 Expo=1313.2 Impc=-372.2 ED 2024-03-06 13:00:00 IK1 1 1 Hour=14 Pric=69.29 Amou=4104.4 Bala=941.0 Expo=1313.2 Impc=-372.2 ED										
2024-03-06 13:00:01 1M 1 2 Hour=14 2024-03-06 13:00:01 IS 1 2 REGULAT 2024-03-06 13:15:00 IM 1 1 Hour=14	Pric=29.90 Amou=1189.4 MinP=29.10 ED Pric=69.29 Amou=4104.4 Bala=941.0	maxr-25.55 Last=25.55 Indx=0.00		- £	ŝ					

V sekci *Rychlé příkazové volby* jsou tlačítka, která lze uživatelsky programovat. Jejich použitím se pak může spustit celá sekvence předem připravených příkazů. Pokud je u čísla tlačítka uveden nějaký text, pak je naprogramováno; pokud tam žádný text není, není naprogramováno.

Programování tlačítek se provádí pomocí prvků v sekci *Zadání příkazů k provedení*. Příklad je na obrázku výše. Nejprve zadáme nějaký popis za znak '#' do zadávacího pole. Pod něj jednotlivé příkazy, které se mají provádět. Pak do pole vedle tlačítka *Uložit rychlou volbu č.* zadáme požadované číslo a klikneme na tlačítko pro uložení. V textu tlačítka č. 1 se okamžitě objeví náš zadaný komentář. Úspěch uložení můžeme ověřit tím, že klikneme na tlačítko *Načíst rychlou volbu č.* a zkontrolujeme obsah zadávacího pole.

Vlastní použití naprogramovaných tlačítek spočívá v tom, že po kliknutí se nejprve uložený program tlačítka načte do zadávacího pole v sekci *Zadání příkazů k provedení* a pak se automaticky spustí jeho provedení včetně výpisu výsledku do logu v sekci *Výpisy*.



V sekci Výpisy aktuálního stav jsou tato tlačítka:

- Aktualizovat a ukázat stav zařízení: Tato funkce vyšle signál programu spotProcessor, aby vygeneroval aktuální stav všech řízených zařízení a zapsal je do pomocného souboru. Obsaj tohoto souboru se pak zobrazí v dolním šedém textovém poli.
- Filtrovat pouze stavy: Z vygenerovaného pomocného souboru se zobrazí pouze řádky, které zobrazují stavy TURNON / TURNOFF/ REGULATED (zapnuto / vypnuto / regulováno)
- Filtrovat měření zařízení: Z vygenerovaného pomocného souboru se zobrazí pouze řádky, které zobrazují měření spotřebičů
- Filtrovat měření indikátorů: Z vygenerovaného pomocného souboru se zobrazí pouze řádky, které zobrazují měření indikátorů. U programu spotProcessor je podstatný indikátor č. 1 se zařízením č. 1, který sleduje (měří) aktuální spotové ceny.
- Načíst registr. IP adresy: Zobrazí se konfigurační soubor s IP adresami a čísly portů známých zařízení.
- Zobrazit předdefinovaná zařízení: Zobrazí se zařízení, která jsou definována výrobcem a jejichž čísla by se neměla pro správnou funkci programu spotProcessor měnit.

V sekci *Zadání příkazů k provedení* je možné do zadávacího pole zadat jakoukoliv sekvenci příkazů makrojazyka ENcontrol a pomocí tlačítka *Spustit příkazy* ji spustit. Makrojazyk ENcontrol je popsaný v dokumentaci programu spotProcessor.

Příklad tří různých příkazů:

```
MDB06 1-8 1000
IFINDS 1-1 OFF EXECOMMAND REL04-ON
SHEON 10-0
```

První příkaz zašle přes protokol MODBUS do zařízení č. 1 a registru 8 hodnotu 1000 pomocí funkce 06. Druhý příkaz vyhodnotí, je-li stav indikátoru 1-1 (tedy sledovaní spotových cen) ve stavu vypnuto (tedy pod dolním limitem). V tom případě zapne relé č. 4 v externím reléovém modulu. Třetí příkaz zapne relé přes protokol Shelly (např. zásuvku).

Tlačítkem *Načíst konec logu* se načte posledních 30 řádků logu programu spotProcessor. V tomto případě včetně záznamů souvisejících s provedením zadaných příkazů.



7 Reporty

Na obrazovce *Reporty* jsou tlačítka pro zobrazení základních výstupů programu spotProcessor.

🔮 🍘 🗖 😝 spotProcessor - Re	eporty	× +				-		<
← C ⋒ ▲ Nezabezpeč	eno encun i	t.local/Reports.aspx			A _N	☆ ≦	o 🦿	>
Domů Základy Síť Ov	ládání R	eporty Konfig	Optimal	Cloud	EENC	control Po	omoc	Î
Reporty:								l
	Nažíst bu	deusí vrívej epet espy F	1					l
Načist posledni vývoj spot. čený E	Nacist Due	budeveć vrávci počecí	-					L
	INACISE							L
Nacist konec logu	50	řádků						L
Načíst chyby z logu	1000	řádků						L
Načíst stavy zařízení	1000	řádků; SatNum = 1	OrdN	um = 1				
Načíst měření zařízení	1000	řádků; SatNum = 1	OrdN	.um = 1				L
Načíst měření indikátorů	1000	řádků; SatNum = 1	OrdN	um = 1				
Vyhledat přesné znaky v logu	IM[1]8							L
		, ,						
vypisy:								
Last 50 lines of /media/extended/s	potProcessor/	spotProcessor.log file	:					
Date: 2024-12-26 11:56:21								
2024-12-26 09:00:00 18 1 1 TURNON 2024-12-26 09:00:01 1M 1 2 Hour=10	Pric=49.00 1	erid=49.00 Amou=685.0 M	inP=49.00 Max1	P=49.00 Last=49	.00 Indx=0.00			
2024-12-26 09:00:01 13 12 REGULAT 2024-12-26 09:00:05 IM 18 Hour=10	Clou=45.0 Su	n1=33.0 Temp=-4.0 Show	=0 Wind=1.1 Id	con=9				
2024-12-26 09:15:00 IM 11 Hour-10 2024-12-26 09:15:00 IS 11 I TURNON	Frid=118.23	Prid-118.23 Amou-3122.	5 Bala-1823./	[Expo-2964.5]Im	po1140.8			
2024-12-26 09:15:01 IM 1 2 Hour=10 2024-12-26 09:15:01 IS 1 2 REGULAT	Pric=49.00 1 ED	rid=49.00 Amou=685.0 M	inP=49.00[Max]	P=49.00[Last=49	.00 Indx=0.00			
2024-12-26 09:30:00 IM 1 Hour=10 2024-12-26 09:30:00 IS 1 I TURNON	Pric=118.23	Prid=118.23 Amou=3122.	5 Bala=1823.7	Expo=2964.5 1m	po=-1140.8			
2024-12-26 09:30:01 IM 12 Hour-10 2024-12-26 09:30:01 IS 12 REGULAT	ED	rid=49.00 Amou=685.0 M	inp=49.00[Max]	-49.00[Last=49	.00/inax=0.00			
2024-12-26 09:45:00 IM 1 1 Hour=10 2024-12-26 09:45:00 IS 1 1 TURNON 2024-12-26 09:45:01 IM 1 2 Hour=10	Pric=49_001	rid=49 0012mou=625 014	515414-1823./	P=49 0017.set=49	00/Indx=0.00			
2024-12-26 09:45:01 IN 1 2 REGULAT	ED Pric=113.25	Prid=113.25 Amou=3240	6 Bala=1867 1	Expo=3034.517m	no=-1167.4			
2024-12-26 10:00:00 IS 1 1 TURNON 2024-12-26 10:00:01 IM 1 2 Hour=11	Pric=49.00 1	prid=49.00 Amou=685.0 M	inP=49.00 Max1	P=49.00 Last=49	.00 Indx=0.00			-

Funkce jednotlivých tlačítek:

Načíst poslední vývoj spot. ceny E: Tato funkce do výpisu zobrazí, jak se vyvíjela spotová cena elektřiny. U záznamů se v předposledním sloupci zobrazují informativní znaky plus a mínus. U změn nad 30% jsou znaky tři, u změn nad 10% znaky dva a u změn do 1% je uvedeno rovnítko. Napravo je připojen graf, který zobrazuje vývoj cen graficky. Záporné hodnoty jsou zvýrazněny tmavší barvou. Rozsah hodnot v grafu se automaticky nastavuje podle maximální hodnoty.

L	2023-09-24 07	092,87	++		
L	2023-09-24 08	093,26	=		
L	2023-09-24 09	089,81	-		
L	2023-09-24 10	059,36			
L	2023-09-24 11	001,06			
L	2023-09-24 12	000,85			
L	2023-09-24 13	-000,02			
L	2023-09-24 14	-001,38	🗰		
L	2023-09-24 15	-001,84			
L	2023-09-24 16	-000,02	+++		
L	2023-09-24 17	005,21	+++	5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
L	2023-09-24 18	099,56	+++		
L	2023-09-24 19	133,90	+++		
L	2023-09-24 20	157,09	++		
L	2023-09-24 21	134.98			

 Načíst budoucí vývoj spot. ceny E: Tato funkce do výpisu zobrazí, jak se vyvíjí a bude vyvíjet spotová cena elektřiny daný a následující den (jsou-li informace k dispozici).



- Načíst poslední vývoj počasí: Tato funkce do výpisu zobrazí minulé hodnoty počasí (jsou-li informace k dispozici) – teplotu, srážky, vítr, oblačnost a odhad intenzity slunečního svitu. Ten zobrazuje také semi-graficky po pravé straně.
- Načíst budoucí vývoj počasí: Tato funkce do výpisu zobrazí, jak se vyvíjí a bude vyvíjet počasí (jsou-li informace k dispozici) – teplota, srážky, vítr, oblačnost a odhad intenzity slunečního svitu. Ten zobrazuje také semi-graficky po pravé straně.

ి 🔞 🗖 😝 spotProcessor - I	Reporty	× +		- 0 ×
← C ⋒ ▲ Nezabezpe	ečeno <mark>encun</mark> i	t.local/Reports.aspx		A 🟠 📬 🗤 🗸
Domů Základy Síť Ov	vládání R	eporty Konfig	Optimal Cloud	ENcontrol Pomoc
Reporty:				
Načíst poslední vývoj spot. ceny E	Načíst buo	doucí vývoj spot. ceny E		
Načíst poslední vývoj počasí	Načíst	budoucí vývoj počasí		
Načíst konec logu	50	řádků		
Načíst chyby z logu	1000	řádků		
Načíst stavy zařízení	1000	řádků; SatNum = 1	OrdNum = 1	
Načíst měření zařízení	1000	řádků; SatNum = 1	OrdNum = 1	
Načíst měření indikátorů	1000	řádků; SatNum = 1	OrdNum = 1	
Vyhledat přesné znaky v logu	IM[1]8			
		1		
Výpisy:				
Last weather data Date: 2024-12-26 11:57:58				
Date Hr Te Showe Wind Clo	ud Sunli 0		68,9	
	+		+	
2024-12-22 08 5 0,0 22,0 100 2024-12-22 09 5 1,0 22,0 100	,0 4,5 ,0 2,8			
2024-12-22 10 4 1,0 22,0 100	,0 3,9			
2024-12-22 12 5 0,0 18,0 100	,0 15,0			
2024-12-22 13 6 0,0 18,0 100 2024-12-22 14 6 0,0 18,0 100	,0 15,0			
2024-12-22 15 6 0,0 22,0 100	,0 13,8			
2024-12-22 17 4 0 0 22 0 94	0 0 1			

- Načíst konec logu: Podobná funkce jako na obrazovce Ovládání, ale zde si uživatel může zadat libovolný počet řádek, které chce zobrazit. Zadá-li například 50, dostane posledních 50 řádek uložených v logu.
- Načíst chyby z logu: Z logu se zobrazí pouze řádky, které obsahují chybová hlášení. Počet řádků udává, jak hluboko od konce logu má program číst.
- Načíst stavy zařízení: Z logu se zobrazí pouze řádky, které obsahují hlášení o stavu připojených zařízení (TURNON / TURNOFF / REGULATED). Počet znaků udává, jak hluboko od konce logu má program číst. Pole SatNum obsahuje číslo zařízení, OrdNum pak logické číslo vstupu / výstupu v tomto zařízení. Indikátor spotových cen má SatNum = 1 a OrdNum = 1.
- Načíst měření zařízení: Z logu se zobrazí pouze řádky, které obsahují měření připojených spotřebičů.
- Načíst měření indikátorů: Z logu se zobrazí pouze řádky, které obsahují měření indikátorů (např. teplota, osvětlení, vlhkost...). Pro SatNum = 1 a OrdNum = 1 se zobrazí měřené hodnoty spotových cen (hodina, cena v EUR, balance, export, import).
- Vyhledat přesné znaky v logu: Z logu se zobrazí pouze řádky, které obsahují řetězec znaků zadaných do vedlejšího pole. Prohledává se celý uložený log.



8 Konfigurace

8.1 Základní nastavení

Obrazovka *Konfigurace* obsahuje funkce pro detailní nastavení jednotky, programu spotProcessor, souvisejících služeb a webové aplikace.

🔮 🔞 🗖 😝 spotProcessor - Ko	onfigurace × +				— C	x c
← C ⋒ ▲ Nezabezpeč	eno encunit.local/Settings.aspx	A" \$		(Ħ	~	📀
Domů Základy Síť Ov	ládání Reporty Konfig	Optimal Cloud	ENC	contro	l Pon	noc
) []		_			- II
Načíst konfiguraci spotProcessor	Načíst konfiguraci webové aplikace	ON - Povolit službu WR bridge				
Načíst nastavení registr. IP adres	Načíst nastavení lokální měny	Načíst časová pásma a ceny dle tar	fu			
Načíst obsah souboru makra:	SPOTPRICE_EXEC.mac V	Smazat makro Založit nové mak	ro			
Zobrazit seznam plánů a reakcí	Editovat plán ID Nový p.	Editovat reakci ID Nová	r			
Načíst připojená USB zařízení	Načíst nastavení SMS služby	ON - Povolit službu SMS				
Uložené scénáře: Uložit aktuální scénář do č. >> Komentář:	1 - <nepoužito> v</nepoužito>	Obnovit uložený scénář z č				
Systémová nastavení:						
Zastavit službu spotProcessor	Synchronizovat čas v jednotce	Zobrazit systémové informace				
(Znovu) spustit službu spotProcessor	Restartovat jednotku !	Vypnout jednotku II				
Výpisy a editace:						
Editovat Uložit Z	rušit					
<pre>#Config file for the service spot: #Muj config #************************************</pre>	Processor					•

V části Nastavení služby jsou tato tlačítka:

Načíst konfiguraci spotProcessor: Tato funkce načte do šedého textového pole obsah konfiguraci načního souboru programu spotProcessor. U pole se zároveň objeví tři další tlačítka:





- a) Editovat: Toto tlačítko přepne textové pole do editačního módu, kdy je možné konfigurační soubor upravovat. Editační mód je indikován žlutou barvou pozadí textového pole. Význam a struktura konfiguračního souboru je popsána v dokumentaci programu spotProcessor.
- b) *Uložit změny*: Nový obsah konfiguračního souboru je uložen.
- c) Zrušit: Změny nejsou uloženy a editační mód je zrušen.
- Načíst konfiguraci webové aplikace: Tato funkce zobrazí hodnoty parametrů webové aplikace a opět tři tlačítka Editovat, Uložit změny a Zrušit. Jednotlivé parametry a jejich význam:

```
Language=CZ
       - Jazyk uživatelského rozhraní. Možné hodnoty jsou CZ (čeština), EN (angličtina) a DE (němčina)
InstanceName=Moje místo
       - Název instance aplikace (libovolný popis)
AutoLogon=false
       - Je-li na staveno na false, je pro přístup vyžadováno jméno a heslo
LocalCurrency=CZK
       - ISO kód lokální měny
ShowLocalCurrency=false
       - Je-li na staveno na false, cenové údaje se budou zobrazovat v hlavní měně (EUR). Je-li true, budou se
       zobrazovat v lokální měně (CZK)
SpotPrConfFileName=/opt/encontrol/spotProcessor/spotProcessor.conf
       - Cesta ke konfiguračnímu souboru programu spotProcessor
SpotPrLogFileName=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor.log
       - Cesta k logovacímu souboru programu spotProcessor
ServiceMacFileName=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor_SERVICE.mac
       - Soubor s makropříkazy pro servisní účely programu spotProcessor. Do tohoto souboru
       aplikace zapisuje případné uživatelské příkazy k interaktivnímu spuštění
ServiceLogFileName=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor SERVICE.log
       - Soubor se servisními výstupy programu spotProcessor
DeviceListFileName=/opt/encontrol/spotProcessor/devices.txt
       - Soubor se seznamem definovaných spotřebičů a indikátorů
RegAddrFileName=/media/extended/spotProcessor/regAddr.conf
       - Soubor se seznamem IP adres a portů ovládaných zařízení
RegCurrencyFileName=/media/extended/spotProcessor/regCurrency.conf
       - Soubor se seznamem lokálních měn. Obsahuje obvykle pouze záznam pro měnu CZK
RegTariffFileName=/media/extended/spotProcessor/regTariff.conf
       - Soubor se seznamem časových pásem a distribučních poplatků podle tarifu
MacroFilesDir=/media/extended/spotProcessor/
       - Adresář se soubory uložených programových maker
WifiFilesDir=/opt/encontrol/wifi/

    Adresář se soubory pro správu WiFi nastavení

IpIfaceName=eth0
       - Název síťového rozhraní, přes které má jednotka komunikovat
IpConfigFilePath=/etc/network/interfaces.d/
       - Adresář se soubory pro nastavení síťových rozhraní
ScenarioConfigsDir=/media/extended/spotProcessor/configs/
       - Adresář se soubory pro nastavení síťových rozhraní
ShortcustsDir=/media/extended/spotProcessor/shortcuts/
```



- Adresář se soubory pro nastavení síťových rozhraní
 RefreshInterval=1
 - Počet vteřin, po kterých se na obrazovce Domů kontrolují stavy služeb

ON – Povolit službu WR bridge (alt. OFF – Zakázat službu WR bridge): Toto tlačítko buď trvale zapne službu WR bridge nebo ji trvale vypne. Služba čte příkazy přes UDP a beze změny je posílá na sériový port dále do připojeného zařízení. Z něj pak čte odpovědi ty pak posílá zpět beze změny přes UDP klientovi. Používá se například pro připojení k zařízení Wattrouter Eco přes datovou síť. Wattrouter Eco má pouze USB rozhraní, kterým ho lze připojit k jednotce spotProcessor. Tak pak pomocí služby WR bridge Wattrouter zpřístupní přes datovou síť (WiFi nebo ethernet). WR je pak možné ovládat z aplikace WATTconfig.

Příklad typického nastavení odpovídajících parametrů v konfig. souboru spotProcessor:

```
ACTIVE_IFACE_NAME=wlan0
UNIT_IP_ADDR_UDP=0.0.0.0
UNIT_PORTNUM_UDP=50000
#serial com setup for WRbridge service
WRB_SERIAL_DEVICE=/dev/ttyUSB0
WRB_SERIAL_BAUDRATE=115200
WRB_SERIAL_BAUDRATE=115200
WRB_SERIAL_PARBITS=8N1
WRB_SERIAL_PARBITS=8N1
WRB_SERIAL_HWFLOW=false
WRB_SERIAL_SWFLOW=false
WRB_SERIAL_TIMEOUT=0.1
```

Příklad typického nastavení odpovídajících parametrů v aplikaci WATTconfog MX:

Nipolitoifes: LAN/WAN -	Připojit	💢 Odpojit		Konfigurovat připojení	🌛 Načíst
Pussional waliting	Chybov	é a informační sta	evay:	Odpojeno.	
Výkon na fázi L1 (+výrspotř.): Výkon na fázi L2	Nastavení ovladače ro	ucha měření nané zhraní LAN/UDP	átí i 1 🔺 🤅	itavv vstunii ANDIE	
(+výrspotř.): Výkon na fázi L3 (+výrspotř.):	Nastavaní protoko	lu UDP:			
L1+L2+L3:	Výběr profilu:				
ofset:	default (192.168	8.2.200:50000)		 Nový 	Smazat
Napětí na fázi L1:	IP addresa neb	o URL:		2 port.	
Stavy výstupů:	encunit.local		500	000	
SSR 1					
Výkon zátěže (před Dodaná energie:	Timeouty:				
SSR 2	Výchozí timeou	t čtení:	Pauza ko	omunikace po res	setu:
Výkon zátěže (před	200		5		
Dodaná energie:	m:	5	J	S	
Wikon zátěže (před	Výchozí			OK	Storno



Do pole IP adresa je možné zadat buď jméno "encunit.local" nebo přímo IP adresu jednotky.

Číslo portu musí odpovídat nastavení parametru UNIT_PORTNUM_UDP.

 Načíst nastavení registr. IP adres: Tato funkce zobrazí obsah konfiguračního souboru pro síťové připojení ovládaných zařízení. Příklad obsahu souboru a význam sloupců:

```
#Config file for the service spotProcessor
#Registration file containing info about ENcontrol stations
#
##Table header
#<satNo><iface>
                <IpAddr>
                             <MacAddr>
                                         <portNumTCP>
                                                           <portNumUDP>
##Table records
1
     eth0 123.45.67.89
                             00:0d:b9:27:6e:2c 502
                                                           50161
2
     wlan0 10.0.1.59
                             b8:27:eb:6b:67:32 50151
                                                           50161
     eno1 10.0.1.60
3
                             b8:27:eb:e9:6a:c9 50151
                                                           50161
10
                              00:0d:b9:27:6e:2c 80
     wlan0 10.0.1.81
                                                           50161
```

- a) *satNo*: číslo zařízení ENcontrol. V případě komunikace Modbus se jedná o SlaveID připojeného Modbus zařízení
- b) *iface*: Název síťového rozhraní, přes které se má s připojeným zařízením komunikovat.
 Obvykle to je při drátovém spojení *eth0* a při bezdrátovém *wlan0*
- c) IpAddr: IP adresa zařízení ve formátu IPv4
- d) MacAddr: MAC adresa zařízení
- e) *portNumTCP:* Číslo portu pro TCP komunikaci. U ENcontrol zařízení to je obvykle 50151 a u MODBUS zařízení 502
- f) portNumUDP: Číslo portu pro UDP komunikaci. U ENcontrol zařízení to je obvykle 50161
- Načíst nastavení lokální měny: Tato funkce zobrazí obsah konfiguračního souboru pro lokální měnu. Příklad obsahu souboru a význam sloupců:

```
#Config file for the service encProcessor
#Registration file containing info about additional currency and the rate
Currency/EUR
#
##Table header
#<CurrencyCode><RateEUR>
##Table records
CZK 24.600
```

- a) Currency: ISO kód měny. Obvykle CZK pro Českou Korunu
- b) RateEUR: Kurz dané měny ve vztahu k hlavní měně ceny (tedy obvykle CZK/EUR)
- Načíst časová pásma a ceny dle tarifu: Tato funkce zobrazí obsah konfiguračního souboru pro definice časových pásem zapínání tarifů a jejich distribuční ceny za 1 MWh. Příklad obsahu souboru a význam sloupců:





```
#Config file for the service encProcessor
#Registration file containing info about tariff periods and prices
#
##Table header
#<DayCode><StartTime><Tariff><Currency><Price>
##Table records
#
PO-PA 00:00 L
                 CZK
                       179.98
РО-РА 05:30 Н
                 CZK
                       311.07
PO-PA 06:30 L
                 CZK
                       179.98
                        311.07
PO-PA 08:30 H
                 CZK
PO-PA 09:30 L
                 CZK
                       179.98
                       311.07
РО-РА 12:30 Н
                 CZK
PO-PA 13:30 L
                 CZK
                       179.98
РО-РА 15:35 Н
                       311.07
                 CZK
PO-PA 16:30 L
                 CZK
                       179.98
РО-РА 21:25 Н
                        311.07
                 CZK
PO-PA 21:30 L
                 CZK
                       179.98
#
SO-NE 00:00 H
                 CZK
                        311.07
SO-NE 01:30 L
                 CZK
                       179.98
SO-NE 09:45 H
                 CZK
                       311.07
SO-NE 10:45 L
                 CZK
                       179.98
SO-NE 15:00 H
                 CZK
                       311.07
SO-NE 16:00 L
                 CZK
                       179.98
SO-NE 21:55 H
                  CZK
                        311.07
SO-NE 22:55 L
                  CZK
                       179.98
```

- a) DayCode: Kód dne v týdnu nebo bloku. Jedná se o shodné kódy, jaké je možné použít v parametru RepeatWeek při definici časového plánu. Tedy: PO, UT, ST, CT, PA, SO, NE, PO-PA, SO-NE, PO-NE
- b) *StartTime*: Čas, kdy se daný tarif **zapíná**. První záznam každého časového bloku tabulky by tak měl začínat s časem 00:00
- c) Tariff: Kód tarifu. Lze použít pouze hodnoty "H" (vysoký tarif) a "L" (nízký tarif)
- d) Currency: Měna, ve které jsou zadávány hodnoty v posledním sloupci (obvykle CZK)
- e) Price: Regulovaná cena za distribuci 1 MWh.
- Načíst obsah souboru makra: Ve vedlejším výběrovém seznamu je nutné zvolit nějaké existující makro. Funkce zobrazí obsah daného makra, který je možné prohlížet i editovat. Protože pro psaní maker jsou důležitá čísla řádek programu, jsou při editaci ve vedlejším sloupci hlavního textového pole uvedena čísla řádek. Základní makro pro řízení podle spotových cen se jmenuje "SPOTPRICE_EXEC.mac"
- Tlačítko Smazat makro se uživatele nejprve dotáže, zda v seznamu vybrané programové makro opravdu chce smazat. Pokud ano, existující soubor makra se smaže.
- Tlačítko Založit nové makro se uživatele nejprve dotáže na jméno nového makra. Samozřejmě takové jméno ještě nesmí existovat. Je možné zadat jakékoliv jméno s maximální délkou 255 znaků včetně přípony ".mac". Po potvrzení se vyprázdní hlavní textové pole a nový soubor makra se založí.



🔹 🕼 🔲 😝 spotProcessor - K	ionfigurace x +							-		×
← C ⋒ ▲ Nezabezpe	čeno encunit.local /Setting	js.aspx		A	\$	[] {≦	Ē	~		Ø
Domů Základy Síť Ov	vládání Reportv	Konfig	Ontimal C	oud			conti	n P	omo	
Donna Zakiday Sit Ov		Konng	optiniar ci	ouu			Conti		onnot	
Nastavení služby:										
Načíst konfiguraci spotProcessor	Načíst konfiguraci webov	ré aplikace	ON - Povolit	službu WR	bridge]				1
Načíst nastavení registr. IP adres	Načíst nastavení lokál	ní měny	Načíst časová pá	isma a cen	y dle tarifu					1
Načíst obsah souboru makra:	SPOTPRICE_EXEC.mac	~	Smazat makro	Založit n	ové makro]				1
Zobrazit seznam plánů a reakcí	Editovat plán ID	Nový p.	Editovat reakci ID		Nová r.					1
Načíst připojená USB zařízení	Načíst nastavení SMS	služby	ON - Povo	olit službu S	MS					1
										1
Uložené scénáře:										1
						1				1
Uložit aktuální scénář do č. >>	1 - <nepoužito></nepoužito>	~	<< Obnovit ule	ožený scén	ář z č	1				1
Komentář:						J				1
Systémová nastavení:										1
						-				
Zastavit službu spotProcessor	Synchronizovat čas v j	ednotce	Zobrazit syst	émové info	rmace					
(Znovu) spustit službu spotProcessor	Restartovat jednot	ku l	Vypnou	t jednotku	li -					
Výnisy a editace:										
vypisy a canace.										
Editovat Uložit 2	Zrušit									
1 #Vyhodnoceni spotove ceny a re 2 #	sakce				-					
3 ## <alw> - Prikazy, ktere se v 4 #EXIT</alw>	ykonavaji vzdy – nemazat	tento radek	1							
5 #MDB32 1-34 INDVAL 1-1 PRIC 6 #										
7 IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO < 8 IFINDM 1-1 PRIC 1H > 0 GOTO < 9 GOTO < GOUND	PRICNEG> PRICPOS>									
10 ## <pricneg> - Pokud je cena za</pricneg>	aporna									
12 #SCHDEACT 105 13 GOTO <cond></cond>										
<pre>14 ##<pricpos> - Pokud je cena k: 15 #schDEAcT 104 16 #schDEAcT 105</pricpos></pre>	ladna									-

 Zobrazit seznam plánů a reakcí: Do výpisu jsou vygenerovány dvě tabulky – přehled časových plánů a přehled definovaných reakcí. V prvním sloupci jsou jejich ID.

	ĺ	ð 🗖	spotPro	oces	sor -	Konfigurace		×	+								-		×
\leftarrow		C	ධ 🔺 Ne	zał	oezp	ečeno	enc	unit.lo	cal/Set	tings.aspx		Q	A»	☆	₹_=	Ē	~	···	
Výŗ	ois	y a ed	itace:																Q
Tab Dat	le e:	of defin 2024-02-	ed Schedules a 12 18:34:17	nd	Reac	tions													-
== ID	Sch Ac	edules = RelType	Action	Sa	Ord	High	Re	RepTi	RepWe	Start									-
10 11 20	IT IT	Indicat Indicat	T Measure Measure BICE_EXEC.mac	1 1 1	11		IT IT	15min 15min 1min	PO-NE PO-NE PO-NE	01.01.2023	12:00:00 12:00:01 12:00:05								<u>±</u> ľ
21 22 23	T T T	Macro Macro Macro	RICE_EXEC.mac RICE_EXEC.mac RICE_EXEC.mac	1 1 1	1 1 1	 	T T T	1min 1min 1min	PO-NE PO-NE PO-NE	01.01.2023 01.01.2023 01.01.2023	12:00:20 12:00:35 12:00:50								0
101 102 103 104	F F F	Modbus Modbus Modbus Modbus	106 106 106 106	1 1 1 1	0 1 8 9	1000 1000 1000 1000	T T T T	1min 1min 1min 1min	OPTH OPTH PO-NE PO-NE	01.01.2023 01.01.2023 01.01.2023 01.01.2023	12:00:00 12:00:15 12:00:30 12:00:45								o-
=== :		ctions =																	-
1D 1 2 	AC F T	SalOrd 1 5 2 400	SEvent Sa Ord 	Ac Ma Sh	cro elly	e Action 	odei	nt m/encP:	rocess	or_TL_A_PRE	PNOUT.mac								+



 Editovat plán ID: Do vedlejšího pole je nutné zadat číselný identifikátor časového plánu. Po kliknutí se zobrazí specifický zadávací formulář pro snadnou editaci plánu (časové plány lze samozřejmě stále ručně i nadále editovat v konfiguračním souboru služby spotProcessor):

Komentář:	SPOTP	RICE	Opakov	vaně od	01.01.2023	12:00, 1h	, PO-NE		Uložit	Zrušit	Smazat
ID:	101	Aktivní?		Relační typ:	Shelly	~	Typ indikátoru:	~			
Č.sta. SatNo:	10	Č.reg. OrdNo:	0	Akce:	TurnOn	~					
Max.čas ZAP:	~	Max.čas VYP:	~	Hodnota High:					Hodnota Low:		
Start:	01.01.20	023 12:00	:00	Opak?			Perioda: 1 min	~	Dny v týdnu: O	PTH	~
Počátek:	01.01.20	023 12:00	:00	Konec:	01.01.2033	12:00:00	Výjimka počátek:		·· Výjimka konec:		
Oddělovat	datum od	času: 🗆							Úroveň logování: El	RRO (chyb	y) 🗸

- Zadávací pole s datem a časem mají u sebe pomocné tlačítko se třemi tečkami. To vyvolá pomocný dialog pro výběr data. Čas je ovšem nutné následně případně upravit ručně.
- Nový časový plán lze založit zadáním zatím neexistujícího ID (max. číslo = 999) a kliknutím na tlačítko Nový p.
- Po uložení nového nebo existujícího časového plánu je zobrazeno hlášení, že se plán podařilo nebo nepodařilo uložit.
- Editovat reakci ID: Do vedlejšího pole je nutné zadat číselný identifikátor definované reakce.
 Po kliknutí se zobrazí specifický zadávací formulář pro snadnou editaci dané reakce (reakce lze samozřejmě stále ručně i nadále editovat v konfiguračním souboru služby spotProcessor):

Komentář:	TL_A z	apnuto Zapni	ıtí; Hlásič; Tl	A; Na každ	ý výsl	kyt		Uložit	Zrušit	Smazat
Definice	spoušt	těcí události								
ID:	1	Aktivní? 🗌	Spouštěcí událost:	TurnOn	~	Č.sta. SatNo: 1		Č.reg. OrdNo: 5		
Definice	reakce	e de la companya de l								
Č.sta. SatNo:	1	Č.reg. OrdNo: 1	Relační typ:	Makro	~	Typ indikátoru:	~			
			Akce:	makro =>	~	opt/encontrol/modem/enc	Processor	_TL_A_PF	REPNOUT	.mac
Max.čas ZAP:	~	Max.čas VYP:	Hodnota High:					Hodnota Low:		

- Novou reakci lze založit zadáním zatím neexistujícího ID (max. číslo = 999) a kliknutím na tlačítko Nová r.
- Po uložení nové nebo existující reakce je zobrazeno hlášení, že se ji podařilo nebo nepodařilo uložit.

Nastavení služby pro zasílání a příjem SMS zpráv

V posledním řádku horní sekce jsou tři tlačítka, která slouží k detailnímu nastavení systémové služby zajišťující odesílání a příjem SMS zpráv. Každý výrobce modemů má určitá specifika, která se musejí konfigurovat. Jednotka spotProcessor může spolupracovat s USB modemy, které komunikují přes sériové rozhraní pomocí AT příkazů. Komunikace přes síťové rozhraní není podporována. Pro každý



model GSM modemu se konfigurace může mírně lišit, proto v případě, že chcete používat SMS zprávy s určitým modemem, raději předem kontaktujte společnost ENcontrol pro ověření jeho kompatibility.

- Načíst připojená USB zařízení: Tímto tlačítkem se vypíší všechna rozpoznaná USB zařízení, která jsou k jednotce připojena. Je možné tím ověřit, zda je modem rozpoznán a zda vytváří sériové rozhraní.
- Načíst nastavení SMS služby: Tímto tlačítkem se nahraje obsah konfiguračního souboru systémové služby smstools. Soubor je pak možné standardně editovat a uložit.
- ON Povolit službu SMS (alt. OFF Zakázat službu SMS): Toto tlačítko buď trvale zapne systémovou službu smstools nebo ji trvale vypne. Služba zajišťuje přebírání SMS zpráv generovaných programem spotProcessor a jejich zasílání do mobilní sítě. Dále trvalý příjem SMS zpráv a jejich předávání programu spotProcessor.

8.2 Uložené scénáře

V této části aplikace je možné uložit až 9 úplných konfigurací služby spotProcessor pod čísly 1 až 9 a pak je případné obnovovat. Scénáře se používají zejména v situacích, kdy jiný způsob a parametry řízení jsou vyžadovány například v horkých dnech, jiné v zimních dnech a jiné třeba o prázdninách:

Uložené scénáře: (aktivn	í č. 4)			
Uložit aktuální scénář do č. >>	4 - Víkend	~	<< Obnovit uložený scénář z č	
Komentář: Víkendy mimo prázdniny				
Uložení scénáře proběhlo úspěšně.				

Svstémová nastavení:

Ve kterémkoliv okamžiku je možné uložit kompletní aktuální konfiguraci. Postup je následující:

- a) Vybrat v zobrazeném seznamu scénář s číslem 1 až 9. Nezáleží na tom, jestli je použit nebo ne.
- b) Vyplnit pole Komentář
- *c)* Kliknout na tlačítko *Uložit aktuální scénář do č.* a potvrdit otázku, zda se má uložený scénář přepsat.
- d) Po potvrzení zadat do zobrazeného dialogu jméno ukládaného scénáře. Toto jméno by mělo být krátká, aby se vešlo do výběrového seznamu viz. obrázek výše.
- e) Po potvrzení je scénář uložen a uživatel je o výsledku informován hlášením.

Shodného výsledku je možné dosáhnout makropříkazem SCEN_SAVE.

Uložený scénář je možné kdykoliv obnovit do aktuální kompletní konfigurace. Postup je následující:

- a) Vybrat v seznamu scénář s číslem 1 až 9. Musí se jednat o použitý scénář.
- *b)* Kliknout na tlačítko *Obnovit uložený scénář z č.* a potvrdit otázku, zda se má uložený scénář opravdu obnovit a aktuální konfiguraci přepsat.
- c) Po potvrzení je scénář obnoven, služba spotProcessor je automaticky restartována a uživatel je o výsledku informován hlášením.

Shodného výsledku je možné dosáhnout makropříkazem SCEN_LOAD.



8.3 Systémová nastavení

V části Systémová nastavení jsou tato tlačítka:

- Zastavit službu spotProcessor: Tato funkce zastaví program spotProcessor. Používá se například pro dočasné pozastavení řízení.
- (Znovu) spustit službu spotProcessor: Tato funkce spustí nebo restartuje program spotProcessor. Používá se například pro restart po změně konfigurace nebo pro opětovné spuštění po dočasném pozastavení řízení.
- Synchronizovat čas v jednotce: Jednotka je nastavena tak, aby automaticky každý den synchronizovala svůj čas z internetu. Pokud ale nemá připojení a její čas se mírně liší od správného času, je možné touto funkcí do jednotky nastavit čas, který má Váš počítač.
- Zobrazit systémové informace: tato funkce vypíše do šedého textového pole mnoho systémových informací. Používá se při administraci nebo vzdálené podpoře jednotky.
- Restartovat celou jednotku: Je-li k tomu závažný důvod, je možné touto funkcí restartovat celou jednotku. Po restartu může trvat cca 2 minuty, než se všechny služby opět spustí.
- Vypnout jednotku: Touto funkcí je možné vypnout celou jednotku. Po jejím vypnutí je pro případné opětovné zapnutí nutné ji fyzicky odpojit od napájení a opět připojit.

9 Optimalizace

Obrazovka *Optimalizace* pomáhá sestavit příkazy makrojazyka pro optimalizaci časových plánů. Tyto příkazy je pak možné zkopírovat do programových maker, která mají pravidelně plán optimalizovat. Detaily jsou popsány v návodu k programu spotProcessor.

Dále je na této obrazovce možné zjistit, jak by vypadalo naplánování časových plánů podle určitých parametrů a metod a zjistit aktuální stav naplánování časových plánů typu OPTH službou spotProcessor.

🔮 🔞 🗖 😝 spotProcessor - Optimalizace x + - 🗆 X
🔶 🕝 🎧 🔺 Nezabezpečeno 10.0.1.44/Optimal.aspx 🛛 🐴 🖓 🖓 🖓 🌾
(SPHE) Určení špičkových hodin podle budoucí spotové ceny
V najbližších 12 v hodinách určí (4 v hodin s MAX, v snotovou cenou
Čas. plán ID: 101 Nepřerušeně? Neg? Sestavit příkaz Simulovat od času 10 :00
(SDHE) Určení špičkových hodin na základě minimálního rozdílu spotové ceny
V nejbližších 24 v hodinách podle průměru 4 v hodin s nejvyšší cenou urči všechny MIN v hodiny.
Čas. plán ID: 102 Cen.rozdíl: 30.5 EUR/MWh v Neg? Sestavit příkaz Simulovat od času 12:00
(SCHE) Určení špičkových hodin na základě dodatečných nákladů akumulace
V nejbližších 24 🗸 hodinách podle průměru 1 🗸 hodin s nejvyšší cenou urči všechny MIN 🗸 hodiny.
Čas. plán ID: 103 Dod.nákl.: EUR/MWh v Neg? Sestavit příkaz Simulovat od času 12 :00 +
(SAHE) Určení hodin při poklesu (resp. vzrůstu) pod (reps. nad) určenou cenu
V nejbližších 24 🗸 hodinách vyber hodiny, kdy cena poklesne pod 🗸 cenový limit.
Čas. plán ID: Cenový limit: EUR/MWh v Neg? Sestavit příkaz Simulovat od času 12 :00
(COMP) Určení doplňkových hodin mezi dvěma optimalizovanými plány
Optimalizovaný čas. plán I D: Plán 1 ID: Plán 2 ID: Sestavit příkaz
Výpis aktuálního naplánování časových plánů OPTH Vedlejší tlačítko zjistí poslední (aktuální) stav naplánování časových plánů typu OPTH a vypíše je. Zjistit naplánování
Výpisy:
Simulation of the plan activity, ID=102 from 12:00 in the next 24 hours (min.diff) Distribution fees included Date: 2024-06-24 12:36:14 ====================================
Hour 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Active? • • • • • • • • 0 0 0 • • • • • • • • • • • • •
Legend: ACTIVE = • INACTIVE = • UNINCOMN = 2
Hour Price Chg 0 EUR 244,22
12-13 038,30 13-14 042,20 ++
14-15 036,26 15-16 077,37 +++ 16-17 099,73 ++
17-18 101,96 + 18-19 127,70 ++
20-21 244,22 +++ 21-22 206,30 22-23 10,72



9.1 Určení špičkových hodin podle budoucí spotové ceny (metoda OPTH_SPHE)

Příkazy makrojazyka SCHOPT_SPHE a SCHOPT_SPHEN provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen. Příkazy podle budoucích spotových cen elektřiny určují, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Příkaz SCHOPT_SPHE vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu jako aktivní, ostatní jako neaktivní. Oproti tomu SCHOPT_SPHEN (negace) vybrané hodiny označuje jako neaktivní, ostatní jako aktivní. První hodina pro optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny.

V horní části obrazovky je stručný průvodce. Vyplněním polí a kliknutím na tlačítko *Sestavit příkaz* se do textového pole *Výpisy* vypíše sestavený příkaz. Ten je pak možné zkopírovat do nějakého vhodného makra pro optimalizaci požadovaného časového plánu. Kliknutím na tlačítko *Simulovat od času* a zadáním hodiny, od kdy se má perioda uvažovat, se do textového pole *Výpisy* vypíše seznam hodin, ve kterých bude plán aktivní a ve kterých neaktivní. Zaškrtávací políčko *Nepřerušeně?* určuje, zda se hledají nejlevnější hodiny v souvislé řadě za sebou nebo mohou být rozdělené. Přesné fungování příkazu je popsáno v návodu programu spotProcessor v kapitole "Nově implementované příkazy (mimo Modbus)".

9.2 Určení špičkových hodin na základě minimálního rozdílu spotové ceny (metoda OPTH_SDHE)

Příkazy makrojazyka SCHOPT_SDHE a SCHOPT_SDHEN provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen se zohledněním minimálního rozdílu mezi horní a dolní cenovou hladinou. Tento způsob řízení se může s výhodou uplatňovat například při řízení střídačů, kdy se střídače přepínají mezi různými režimy – například preference využití vlastní energie nebo preference přetoku energie do sítě.

Příkazy podle budoucích spotových cen elektřiny určují, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Příkaz SCHOPT_ SDHE vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu jako aktivní, ostatní jako neaktivní. Oproti tomu SCHOPT_ SDHEN (negace) vybrané hodiny označuje jako neaktivní, ostatní jako aktivní. První hodina pro optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny.

Na obrazovce je stručný průvodce. Vyplněním polí a kliknutím na tlačítko *Sestavit příkaz* se do textového pole *Výpisy* vypíše sestavený příkaz. Ten je pak možné zkopírovat do nějakého vhodného makra pro optimalizaci požadovaného časového plánu. Kliknutím na tlačítko *Simulovat od času* a zadáním hodiny, od kdy se má perioda uvažovat, se do textového pole *Výpisy* vypíše seznam hodin, ve kterých bude plán aktivní a ve kterých neaktivní. Přesné fungování příkazu je popsáno v návodu programu spotProcessor v kapitole "Nově implementované příkazy (mimo Modbus)".

9.3 Určení špičkových hodin na základě dodatečných nákladů akumulace (metoda OPTH_SCHE)

Příkazy makrojazyka SCHOPT_SCHE a SCHOPT_SCHEN provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle budoucích spotových cen se zohledněním dodatečných nákladů na 1 MWh. Tyto



dodatečné náklady se mohou s výhodou uplatňovat například při akumulaci energie (nabíjení / vybíjení baterií), kdy baterie mají svoji životnost určenu předpokládaným počtem nabíjecích cyklů. Každý takový nabíjecí cyklus lze ohodnotit nějakými náklady (amortizace; obvykle pořizovací cena / počtem předpokládaných nabíjecích cyklů). Nabíjet/vybíjet baterie je pak vhodné pouze v situaci, kdy rozdíl spotových cen je vyšší než příslušná amortizace.

Příkazy podle budoucích spotových cen elektřiny určují, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Příkaz SCHOPT_SPCH vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu jako aktivní, ostatní jako neaktivní. Oproti tomu SCHOPT_SPCHN (negace) vybrané hodiny označuje jako neaktivní, ostatní jako aktivní. První hodina pro optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny.

Na obrazovce je stručný průvodce. Vyplněním polí a kliknutím na tlačítko *Sestavit příkaz* se do textového pole *Výpisy* vypíše sestavený příkaz. Ten je pak možné zkopírovat do nějakého vhodného makra pro optimalizaci požadovaného časového plánu. Kliknutím na tlačítko *Simulovat od času* a zadáním hodiny, od kdy se má perioda uvažovat, se do textového pole *Výpisy* vypíše seznam hodin, ve kterých bude plán aktivní a ve kterých neaktivní. Přesné fungování příkazu je popsáno v návodu programu spotProcessor v kapitole "Nově implementované příkazy (mimo Modbus)".

Příklad výpočtu amortizace:

Pořizovací cena baterie ke střídači = 30.000 Kč, kapacita baterie = 7,1 kWh a předpokládaný počet nabíjecích cyklů = 6.000. Celková uložitelná energie do baterií je tedy 42.600 kWh a vydělením přepokládaným počtem nabíjecích cyklů dostaneme hodnotu amortizace přibližně 0,7 Kč / kWh – tj. 700 Kč/MWh (resp. 27,5 EUR/MWh). Toto číslo by se tak napsalo do pole *Dodat.nákl.* s určením příslušné měny CZK (resp. EUR).

9.4 Určení hodin při poklesu (resp. vzrůstu) pod (resp. nad) určenou spotovou cenu (metoda OPTH_SAHE)

Příkazy makrojazyka SCHOPT_SAHE a SCHOPT_SAHEN provádí optimalizaci časových plánů (jejich přeplánování) podle toho, jak se cena mění kolem zadané hodnoty. Tento způsob řízení se může s výhodou uplatňovat například při řízení střídačů, kdy se střídače přepínají mezi různými režimy – například preference využití vlastní energie nebo preference přetoku energie do sítě nebo při zasílání upozornění (alertů) při nestandardní ceně.

Příkazy podle budoucích spotových cen elektřiny určují, v jakých následujících maximálně 24 hodinách se má daný plán spouštět a v jakých ne. Příkaz SCHOPT_ SAHE vybrané hodiny označuje pro spouštění daného plánu jako aktivní, ostatní jako neaktivní. Oproti tomu SCHOPT_ SAHEN (negace) vybrané hodiny označuje jako neaktivní, ostatní jako aktivní. První hodina pro optimalizaci je aktuální hodina do nejbližší celé hodiny.

Na obrazovce je stručný průvodce. Vyplněním polí a kliknutím na tlačítko *Sestavit příkaz* se do textového pole *Výpisy* vypíše sestavený příkaz. Ten je pak možné zkopírovat do nějakého vhodného makra pro optimalizaci požadovaného časového plánu. Kliknutím na tlačítko *Simulovat od času* a zadáním hodiny, od kdy se má perioda uvažovat, se do textového pole *Výpisy* vypíše seznam hodin, ve



kterých bude plán aktivní a ve kterých neaktivní. Přesné fungování příkazu je popsáno v návodu programu spotProcessor v kapitole "Nově implementované příkazy (mimo Modbus)".

9.5 Určení doplňkových hodin mezi dvěma optimalizovanými plány (metoda SCHOPT_COMP)

Příkaz makrojazyka SCHOPT_COMP provádí označení hodin daného časového plánu "mezi" dvěma jinými dříve optimalizovanými plány. Používá se v případech, kdy v časech s maximálními cenami chceme zasílat nějaké příkazy A, v časech s minimálními cenami chceme zasílat nějaké příkazy B a v ostatních časech (tedy "mezi" nimi) chceme zasílat jiné příkazy C. Příkaz vezme do úvahy dva už optimalizované plány a hodiny, ve kterých není aktivní ani jeden z nich, označí jako aktivní pro právě optimalizovaný plán.

9.6 Výpis aktuálního naplánování časových plánů OPTH

Služba spotProcessor podle svého nastavení automaticky provádí výpočty a přeplánovávání časových plánů OPTH. Pro zjištění, jaký je aktuální stav těchto časových plánů slouží tlačítko *Zjistit naplánování*. Po kliknutí na toto tlačítko se vypíší polední (tedy nejaktuálnější) stavy naplánování. V horní části výpisu je tabulka se všemi nalezenými OPTH plány: jejich ID a stav aktivních a neaktivních hodin (01-24). V dolní části je pak uvedeno, kdy byl poslední plán proveden a jakou metodou.

SpotProcessor - Optimalizace x +	-		×
← C û ▲ Nezabezpečeno encunit.local/Optimal.aspx A ^N ☆ □ ੯ @	<i>~~</i>		
Výpis aktuálního naplánování časových plánů OPTH			Q
Vedlejší tlačítko zjistí poslední (aktuální) stav naplánování časových plánů typu OPTH a vypíše je. Zjistit naplánování			-
Výpisy:			ž.
Known OPTH schedules and their current plans Date: 2024-03-31 08:35:24			0
			0
Hour 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 			-
ID 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			~
ID 102 • • • • • • • • • • • • •			
ID 201 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		- 11	+
ID 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 11	
Legend: ACTIVE = •		- 11	
UNKNOWN = ?		- 11	
ID 101 Flanned 2024-03-24 19:48:20, method SCHOFT_SCHE		- 11	
ID 102 Planned 2024-03-24 19:28:20, method SCHOPT_SDHE ID 201 Planned 2024-03-24 20:15:21, method SCHOPT_SCHE		- 11	
ID 202 Planned 2024-03-24 20:15:21, method SCHOPT_SDHE		- 11	
		- 11	
		- 11	
		- 11	
		-	£3



10 Cloud

Na obrazovce *Cloud* lze nastavit používané internetové služby:

- Stahování spotových cen energií pro vybraný region (stát)
- Stahování předpovědi počasí pro vybranou region (město/obec)
- Synchronizace souborů jednotky spotProcessor s cloudovou službou pCloud a možnost komunikace mezi více jednotkami spotProcessor po internetu

10.1 Stahován spotových cen z internetu

Každý stát nebo dokonce region jednoho státu na energetickém trhu určuje vlastní spotové ceny. Uživatel si proto může zvolit, jaký distribuční region je pro něj platný. Například použití jednotky spotProcessor v Německu vyžaduje nastavení regionu Německo. Jinak se budou stále stahovat ceny z regionu Česko.

🔮 🔞 🗖 🧧 spotProcessor - Cloudové služby x +					-		\times
← C ⋒ Mezabezpečeno encunit.local/Cloud.aspx	AN t		₹_=	Ē	~~	0	
Domů Základy Síť Ovládání Reporty Konfig Optimal Cloud		E	Ncon	trol	Pom	noc	Q
Nastavení internetových/cloludových služeh třetích stran							-
							=
Stahování spotových cen z internetu							<u>±</u> ĭ
Jednotka může stahovat spotové ceny z internetu pro různé regiony. Niže uvedenými volbami nastavite, pro jaký region si přejete stahovat aktuální ceny a v jakém časow 30 nebo 15 minut). Po kliknutí na tiačítko Nastavit se provedeou patřížné změny. Ty se promitnou až od dalšiho stažení - zpětně se žádbné informace nemění!	ém rozlišení (60,						٥
Region: Česko Časové rozlišení (v minutách): 60 Nastavit							0

Pro změnu regionu jednoduše vyberte jeho název v poli Region a časovou periodu. Pro domácnosti je perioda obvykle 60 minut (tedy ceny jsou určovány pro jednotlivé celé hodiny). Následně klikněte na tlačítko *Nastavit*. V jednotce se provedou patřičné změny a při dalším zjišťování ceny se bude už stahovat od patřičného poskytovatele v daném regionu.

Pozor, při změně regionu se se ceny nijak zpětně nemění ani nepřepočítávají. Změny jsou tedy platné pouze do budoucna. To může mít také vliv na nesprávně optimalizované časové plány, které byly dříve optimalizovány s ohledem na jiné ceny.

10.2 Stahován předpovědi počasí z internetu

Jednotka spotProcessor obsahuje podporu předpovědi počasí. Kromě zobrazení aktuálního počasí na obrazovce Domů umožňuje pomocí příkazů makrojazyka dotazovat se na aktuální stav, předpovídaný stav až 3 dny dopředu nebo na historické hodnoty. Tyto informace lze s výhodou použít například při rozhodování, zda se mají určité spotřebiče zapínat nebo ne, či nastavovat režimy střídačů podle toho, jaký je předpoklad výroby FVE nebo VE v následujících hodinách a dnech.

Jednotka je nastavena tak, že automaticky stahuje předpověď počasí každou hodinu na zbytek aktuálního dne a na dva další dny. Staré hodnoty nemaže, lze se na ně dotazovat a používat je. Způsob



využití a detailní technické informace jsou uvedeny v návodu k programu spotProcessor. Aby podpora dobře fungovala, musejí být splněny tři podmínky:

- Musí být zvolen správný region (obec, město), pro který se budou data s předpovědí stahovat. Není-li určeno jinak, uvažuje se region hlavního města Prahy – předpověď je tedy pak specifická pro Prahu. Uživatelsky lze ale zvolit jakýkoliv jiný region, například jiné město, obec nebo město v jiném státu Evropy.
- b) Musí být povoleno automatické stahování předpovědí počasí.
- c) Musí být aktivován plán automatického ukládání (měření) hodnot počasí.

Určení regionu se provede následujícím postupem:

- 1. Zobrazte si v internetovém prohlížeči stránky <u>www.meteocentrum.cz</u>.
- 2. Ve vyhledávacím poli v horní části zadejte název svého města nebo obce

1	1	the state of the s	-		States of the	-
meteoc	entrum.cz	Losiná		\Leftrightarrow	Hledat místo	
		Výsledky hledání:				
Počasí	Radar	Losiná	Plzeňský	Česko	Sníh	Produkty
		Vinařovic vršek [Losiná u Plzně]	Plzeňský	Česko		

- 3. Z případně více nalezených možností zvolte tu správnou.
- 4. Zkontrolujte URL adresu, která se automaticky vytvořila v adresním řádku prohlížeče, a zkopírujte z ní text za posledním lomítkem.

	Ô		😑 spot	Processo	or - Cloudové služ 🗙 📔 😙 Předpověď počasí LOSINÁ po r 🗙	🕈 Předpové
\leftarrow	\rightarrow	С	â	,	https://www.meteocentrum.cz/predpoved-pocasi/ <mark>losina</mark>	-3071583

- 5. Zkopírovaný text vložte do pole Region v sekci Stahování předpovědi počasí z internetu.
- 6. Klikněte na tlačítko *Nastavit* a potvrďte dotaz v dialogu. Měl by se zobrazit zelený text "Nastavení bylo změněno".

Stahování předpovědi počasí z internetu								
Jednotka může stahovat předpověď počasí až na 3 dny dopředu pro různé regiony. Níže uvedenými volbami nastavite, pro jaký region si přejete předpověď stahovat. Způsob určení regionu je popsán v nápovědě. Po kliknutí na tlačitko Nastavit se provedou patřičné změny. Správnost zadaného regionu můžet po uložení vyzkoušet kliknutím na tlačitko Zkouška stažení.								
Region: Iosina-3071583	Nastavit							
Nastavení bylo změněno.	Zkouška stažení							

7. Klikněte na tlačítko Zkouška stažení. Pokud je region zadán správně, pak se zobrazí aktuální hodnoty počasí vedle tlačítka zelenou barvou. Pokud ano, je nastavení regionu hotovo. Pokud navíc restartujete službu, dotáhnou se hned tytéž údaje na obrazovku Domů do pravého horního rohu.





Zapnutí automatického stahování se provede následujícím postupem:

- 1. Na záložce Základy zaškrtněte Stahovat předpověď počasí.
- 2. Klikněte na tlačítko *Uložit a restartovat jednotku*.

Aktivace plánu automatického ukládání (měření) hodnot počasí se provede následujícím způsobem:

- 1. Na záložce Konfig editujte plán ID 12. Klikněte na tlačítko Editovat plán ID.
- 2. Zaškrtněte Aktivní a plán uložte tlačítkem Uložit.
- 3. Klikněte na tlačítko (Znovu) spustit službu spotProcessor.

10.3 Nastavení Synchronizace se službou pCloud

Jednotka spotProcessor může synchronizovat svá nastavení, konfiguraci, stavové informace a řídící informace prostřednictvím veřejného cloudového úložiště pCloud. Jedná se o službu, která poskytuje 10 GB úložného prostoru svým uživatelům zabezpečeným způsobem zdarma. Větší případný prostor je nutné platit.

Abyste mohli využívat funkcionalitu synchronizace souborů v jednotce spotProcessor, musíte:

- a) **zřídit si svůj soukromý účet ve službě pCloud**. Návod na zřízení účtu je v tomto návodu v kapitole 13 "Jak si zřídit účet ve službě pCloud".
- b) Zadat do konfiguračního souboru programu spotProcessor minimálně jméno a heslo (záložka Konfig – tlačítko Načíst konfiguraci spotProcessor – tlačítko Editovat)

			-	×
\leftarrow C \land Nezabezpečeno encunit.local/Settings.aspx A ^N \circlearrowright (1)	ל≡	Ē	~	 Q
Výpisy a editace:				
Editovat Uložit Zrušit				
#Parameters for pCloud transmissions				
PCLOUD_PASSWORD=VaseHeslo				
PCLOUD_METHOD=download				
PCLOUD REMOTE FILE=spotProcessor.log				
PCLOUD LOCAL FATH=/media/extended/spotProcessor/spotProcessor.log				
PCLOUD_MAX_LENGTH=30000000				
PCLOUD_MASTERID=1				
PCLOUD_SLAVEID=2				
*Spot price setup				
\$130 ADD HIGHY				



Teprve pak je možné začít využívat synchronizaci se službou pCloud!

Na obrazovce Cloud je možné specifikovat, co přesně se má synchronizovat:

Nastavení Synchronizace se službou pCloud									
Jednotka může pravidelně nahrávat (uploadovat) nastavení, reporty a svůj aktuální stav do cloudového úložiště pCloud. U jednotlivých voleb níže je uvedeno, co se může nahrávat a v jakých periodách. Tato funkcionalita vyžaduje založení privátního účtu ve službě pCloud a zadání přislušného jména a hesla do konfiguračního souboru spotProcessor.conf. Detaily nastavení a použití jsou uvedeny v návodu k aplikaci.									
Automaticky zálohovat jednotku:		Zálohovat hned							
1x týdně; kompletní záloha programů v aktuální verzi, nastavení a aktuálního stavu		Obnovit ze zálohy							
Automaticky nahrávat obrazovky nastavení, konfigy a makra:	\checkmark	Nahrát hned							
1x denně; obrazovky Základy, Síť, konfigurační soubory, programová makra									
Automaticky nahrávat vybrané reporty:		Nahrát hned							
každou hodinu; seznam chyb, změny stavů a měření vybraných zařízení, stav optimalizace									
Automaticky nahrávat aktuální status spotProcessor:		Nahrát hned							
každých 15 minut; obrazovka Domů, aktuální ceny, konec logu									
Automaticky synchronizovat s propojenými jednotkami spotProcessor:	MASTER	SLAVE							
každou 1 minutu; přijímat nadřízené příkazy a ovládat podřízené jednotky									
		Uložit nastavení							

Volba Automaticky synchronizovat s propojenými jednotkami spotProcessor se využívá při hierarchickém řízení mezi jednotkami spotProcessor – například **pro účely komunitní energetiky**, kdy nadřazená jednotka v jednom objektu posílá příkazy přes cloudové úložiště dalším podřízeným jednotkám. Toto nastavení vyžaduje, aby všechny jednotky v jedné komunitě byly propojeny s jedním účtem pCloud. Nadřízená jednotka musí mít zaškrtnuto políčko MASTER, podřízená pak SLAVE. Jedna jednotka může v hierarchii fungovat v obou režimech. Příklad nastavení pro jednoduchou komunitu mezi jednou řídící a jednou podřízenou jednotkou je uveden v další kapitole.

Při jakékoliv změně zaškrtnutí je nutné kliknout na tlačítko Uložit nastavení.

Při první synchronizaci se ve Vašem úložišti pCloud vytvoří nezbytné adresáře. Všechny adresáře a soubory využívané jednotkou spotProcessor jsou uvnitř adresáře encontrol. Ten se automaticky vytvoří v kořenovém adresáři Vašeho úložiště:



9:36		I ຈ 100
K Home	encontrol 🗸	()
Q Search Th	nis Folder	
backup		>
config		>
di di		>
report		>
status		>

5 items

Služba pCloud ve verzi ZDARMA neumožňuje zobrazování souborů HTML na mobilech a tabletech. HTML soubory je možné zobrazit pouze na PC, které má namapovaný pCloud disk. Proto jsou všechny soubory včetně reportů generovány a přenášeny jako formátovaný text. Pouze obrazovky *Domů*, *Základy* a *Síť* a jsou zároveň generovány ve formátu HTML pro případné pohodlné zobrazení na PC.

Příklad zobrazení konfigurace časových plánů a reakcí na mobilním telefonu:

spotProcessor - Konfigurace - Plány a reakce										
Table of defined Schedules and Reactions Date: 2024-08-23 14:37:29										
== Schedules										
ID A RT Action	Sa	0rc	High 	RepTi RepWe Start						
+ 10 Y In Measure 1. 01 2023 12:00:00	1	1	1	Y 15min PO-NE						
11 Y In Measure	1	2	1	Y 15min PO-NE						
01.01.2024 12:00:01 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 01.01.2023 12:00:05	1	1	I	Y 1min PO-NE						
21 IYIMalSPOTPRICE FXFC.mac	11	1	I	Y 1min PO-NF						

Příklad zobrazení stavu služeb na mobilním telefonu:

Aktuální cena: 2024–08–24 07:00–08:00 | tarif L (179,98 CZK) 103,16 EUR | >>NAD<< cenovým limitem MAX

Stavy služeb

Stav	služby spotProcessor:	[OK_]
Stav	stahování cen z internetu:	[OK_]
Stav	služeb datové sítě:	[OK_]
Stav	komunikace Modbus TCP:	[?]
Stav	komunikace Modbus RTU:	[?]
Stav	ovládání externích relé:	[?]
Stav	služby WR bridge:	[?]

Vývoj ceny





Příklad zobrazení konfigurace časových plánů a reakcí na PC:

 Konfigurace-Plánytxt - Poznámkový blok														
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda spotProcessor - Konfigurace - Plány a reakce Table of defined Schedules and Reactions Date: 2024-08-23 14:37:29 == Schedules == Schedules 10 A RT Action Sa]Ord High R RepTi RepWe Start 10 A RT Action Sa]Ord High R RepTi RepWe Start 11 Y In Measure 1 2 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 22 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2024 00:00:30 91 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y Ih PO-NE 01.01.2024 00:00:30 92 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 102 N Ma STRIDAC_VPB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 102 N Ma STRIDAC_VPB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 11 S TurnOn 1 Ma pt/encontrol/modem/encProcessor_TL_A_PREPNOUT.mac 1 N 1 5 TurnOn 10 0 Sh TurnOn	Konfigurace-Plány.txt – Poznámkový blo	k									-		×	
spotProcessor - Konfigurace - Plány a reakce Table of defined Schedules and Reactions Date: 2024-08-23 14:37:29 == Schedules ID A RT Action Sa Ord High R RepTi RepWe Start 10 Y In Measure 1 1 Y 15min PO-NE 01.01.2023 12:00:00 11 Y In Measure 1 2 Y 15min PO-NE 01.01.2023 12:00:01 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:05 22 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:05 23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:05 91 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2024 00:00:30 92 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y 1h PO-NE 01.01.2024 00:00:30 92 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 N Ma STRIDAC_NAB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 N Ma STRIDAC_YB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 93 N Ma STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 94 N A STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 95 N Ma STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 96 N Ma STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 97 N A SPOTPRICE_OPTINE 98 Ord SEvent AS AOr AT ActionEvent 1 N 1 5 TurnOn 1 1 Ma pt/encontrol/modem/encProcessor_TL_A_P	Soubor Úpravy Formát Zobrazení Náp	ověc	la											
spotProcessor - Konfigurace - Plány a reakce Table of defined Schedules and Reactions Date: 2024-08-23 14:37:29 ====================================														^
Table of defined Schedules and Reactions Date: 2024-08-23 14:37:29 == Schedules ID A RT Action Sa Ord High R RepTi RepWe Start ID A RT Action Sa Ord High R RepTi RepWe Start ID I1 I I IV Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 I1 Y In Measure I I IV Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I I IV Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:20 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I IV Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 22 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I I Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I I Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_OPTI.mac I I Y Imin PO-NE 01.01.2024 08:00:30 20 N Ma SPOTPRICE_OPTI.mac I I Y Ih ION:2024 08:00:30 21 N Ma SPOTPRICE_OPTI.mac I I Y Ih ION:2024 08:00:30 21 N Ma STRIDAC_NAB.mac I I I III Y Ih ION:2	spotProcessor - Konfigurace -	Pla	ány a	a reakce										
Table of defined Schedules and Reactions Date: 2024-08-23 14:37:29 == Schedules ID A RT Action Sa Ord High R RepTi RepWe Start 10 Y In Measure 1 1 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 11 Y In Measure 1 1 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:01 20 YMa SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 YMa SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 22 YMa SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 YMa SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 YMa SPOTPRICE_OPTI.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2024 00:00:30 91 NMa SPOTPRICE_OPTI.mac 1 1 Y Ih PO-NE 01.01.2024 00:01:00 92 NMa SPOTPRICE_OPTI.mac 1 1 Y Ih OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 NMa SPOTPRICE_OPTI.mac 1 0 Y Ih OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 NMa STRIDAC_NAB.mac 1 0 Y Ih OPTH 01.01.2024 00:01:00														
Table of defined Schedules and Reactions Date: 2024-08-23 14:37:29 == Schedules ID A RT Action Sa]Ord High R RepTi RepWe Start II Y In Measure I I Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 10 Y In Measure I 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:01 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:25 22 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac I 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.mac I 1 Y Imin PO-NE 01.01.2024 00:03 91 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac I 1 Y In PO-NE 01.01.2024 00:01:00 92 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac I 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 N Ma STRIDAC_NAB.mac I 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 91 N Ma STRIDAC_MAB.mac I 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 N Ma STRIDAC_NAB.mac I 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 N Ma STRIDAC_NAB.mac I 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 93 NIJ A Sa														
Baller: 2024-08-23 14:37:29 == Schedules == ID A T Action Sa Ord High RepTi RepWe Start 10 Y In Measure 1 1 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 11 Y In Measure 1 2 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 22 Y Ma SPOTPRICE_OPT1.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:50 91 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y Id PO-NE 01.01.2024 08:00:30 92 N Ma STRIDAC_NAB.mac 1 0 Y Y 1h OPTH 01.01.2024 08:00:100 101 N Ma STRIDAC_VPB.mac 1 0 Y Y 1h OPTH 01.01.2024 08:00:100 Execactions E	Table of defined Schedules and	a Re	eact:	ions										
= Schedules ID A RT Action Sa Ord High R RepTi RepWe Start ID A RT Action a R RepTi RepWe Start ID Y In Measure 1 1 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 11 Y In Measure 1 2 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:26 21 YMa SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:26 22 YMa SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:26 22 YMa SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:26 23 Y Ma SPOTPRICE_OPT1.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2024 00:00:30 91 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y 1d PO-NE 01.01.2024 00:00:30 92 N Ma STRIDAC_NAB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 102 N Ma STRIDAC_NAB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 Reactions E Reactions ID 10 SA Ord SEvent AS AOr AT ActionEvent	Date: 2024-08-23 14:37:29													
ID A RT Action Sa Ord High R RepTi RepWe Start ID IA Rate I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	== Schedules ==============													
10 Y In Measure 1 1 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:00 10 Y In Measure 1 2 Y Ismin PO-NE 01.01.2023 12:00:01 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 22 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2024 00:00:30 91 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 92 N Ma STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 102 N Ma STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 102 N Ma STRIDAC_NYB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 10 A Sa Ord SEvent AS AOr AT ActionEv	ID A RT Action	Sa	Ord	High	R	RepTi	RepWe	Start						
10 Y In Measure 1 1 Y 15min PO-NE 01.01.2023 12:00:00 11 Y In Measure 1 2 Y 15min PO-NE 01.01.2023 12:00:01 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_CPT1.mac 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:50 91 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y Id PO-NE 01.01.2024 00:03:00 92 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y Ih OPTH 01.01.2024 00:01:00 101 N Ma STRIDAC_NAB.mac 1 0 Y Ih OPTH 01.01.2024 00:01:00 102 N Ma STRIDAC_YPB.mac 1 0 Y Ih OPTH 01.01.2024 00:01:00 FReactions FReactions Functors 10 A ACTONE/modem/encProcessor_TL_APREPNOUT.mac 2 N 2 400 TurnOn 10 0 <td></td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		+		+	+			+						
11 Imacure 1 2 Y 1min PO-NE 01.01.2024 12:00:01 20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:05 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:20 22 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y 1min PO-NE 01.01.2024 00:00:30 91 N Ma SPOTPRICE_OPT1.mac 1 1 Y 1d PO-NE 01.01.2024 00:00:30 92 N Ma SPTRDAC_NAB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 102 M Ma STRIDAC_VB.mac 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 = Reactions = Reactions = 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 = 1 0 Y 1h OPTH 01.01.2024 00:01:00 00 = 1 0	10 Y In Measure	1	1		Y	15min	PO-NE	01.01	.2023	12:00:00				
20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y Ma SPOTPRICE_OPT1.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:20 21 Y Ma SPOTPRICE_OPT1.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 N Ma SPOTPRICE_OPT1.mac 1 1 Y Imin PO-NE 01.01.2023 02:00:30 92 N Ma SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y I PO-NE 01.01.2024 08:00:30 92 N Ma SPOTPRICE_VPB.mac 1 0 Y I I IO 00:00:01:00 92 N Ma STRIDAC_VPB.mac 1 0 Y I I IO 00:01:00 92 N A Sa Ord SEvent AS AOr AT ActionEvent I	11 Y In Measure	1	2		Y	15min	PO-NE	01.01	.2024	12:00:01				
21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y min PO-NE 01.2023 12:00:20 21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y min PO-NE 01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y min PO-NE 01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_OPTI.mac 1 1 Y min PO-NE 01.01.2023 12:00:35 23 Y Ma SPOTPRICE_OPTI.mac 1 1 Y min PO-NE 01.01.2024 00:03 91 N Ma SPOTPRICE_OPTI.mac 1 1 Y 1d PO-NE 01.0224 00:01:00 92 N Ma STRIDAC_NAB.mac 1 0 Y 1h OP-NE 01.01.2024 00:01:00 102 N Ma STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OP-NE 01.01.2024 00:01:00 120 N AS STRIDAC_NB.mac 1 0 Y 1h OP-NE 01.01.2024 00:01:00 00:01:00 0	20 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac	1	1		Y	1min	PO-NE	01.01	.2023	12:00:05				
22 Y[Ma]SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y[Mi]Ni PO-NE 01.2023 12:00:35 23 Y[Ma]SPOTPRICE_EXEC.mac 1 1 Y[Mi]Ni PO-NE 01.2023 12:00:50 91 N[Ma]SPOTPRICE_OPT1.mac 1 1 Y[1di] PO-NE 01.2024 00:00:30 92 N[Ma]SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y[1di] PO-NE 01.2024 00:00:30 92 N[Ma]SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y[1di] PO-NE 01.2024 00:00:30 92 N[Ma]SPOTPRICE_OPT2.mac 1 1 Y[1di] PO-NE 01.2024 00:01:00 101 N[Ma]STRIDAC_MYB.mac 1 0 Y[1h] OPTH 01.2024 00:01:00 102 N[A]Sa Iod AT ActionEvent	21 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.mac	1	1		IY IV	1min	PO-NE	01.01	.2023	12:00:20				
23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.matc 1 1 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.matc 1 0 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.matc 1 0 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.matc 1 0 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.matc 0:00:30 30 101 101.2024 00:00:30 102 102 N Ma STRIDAC_V9B.matc 1 0 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.matc 1 100 Y Ma SPOTPRICE_OPT2.matc 1 100 X X 1	22 YMASPOTPRICE_EXEC.mac	1	1	1	IY	1min	PO-NE	01.01	.2023	12:00:35				
91 N/Ma SPOTPRICE_0PT2.mac 1<	23 Y Ma SPOTPRICE_EXEC.Mac	11	1	1	IV IV	1111	DO NE	01.01	2023	12:00:50				
N2 Ma STRIDAC_NAB.mac 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	92 NIMalSPOTERICE_OFT1.Mac	11	1	1	l v	110		01.01	2024	00.00.30				
102 N Ma STRIDAC_VYB.mac 1 0 / 1h 0PTH 01.01.2024 00:01:00 == Reactions == ID A Sa Ord SEvent AS A0r AT ActionEvent 1 N 1 5 TurnOn 1 1 Ma pt/encontrol/modem/encProcessor_TL_A_PREPNOUT.mac 2 N 2 400 TurnOn 10 0 Sh TurnOn Kådek 1, Sloupec 1 100 % Windows (CRLF)	101 N Ma STRIDAC NAB. mac	11	0	1	Ιγ	1h	OPTH	01.01	. 2024	00:01:00				
= Reactions ID [A]Sa [Ord]SEvent [A]ACTIONEVent 1 [N]1 [S] [S] [N]2 [400]TurnOn []0]0 [Sh]TurnOn	102 N Ma STRIDAC VYB.mac	1	0	i	Ŷ	1h	OPTH	01.01	.2024	00:01:00				
== Reactions ====================================														
Reactions ID A Sa Ord SEvent ID A Sa Ord SEvent I N 1 S TurnOn I N 2 I Sh TurnOn ID Sh TurnOn														
ID A Sa Ord SEvent AS AOr AT ActionEvent 1 N 1 S TurnOn 1 Ma pt/encontrol/modem/encProcessor_TL_A_PREPNOUT.mac 2 N 2 400 TurnOn 10 0 Sh TurnOn AS AOr AT ActionEvent AS AOr AT ActionEvent A 1 Sh TurnOn A 2 A00 TurnOn A 1 A 2 A 0 Sh TurnOn A 2 A 0 A 1 A 2 A 0 A 1 A 1 A 1 A 1<	== Reactions ==========													
1 N 1 5 TurnOn 1 11 Ma pt/encontrol/modem/encProcessor_TL_A_PREPNOUT.mac 2 N 2 400 TurnOn 100 Sh TurnOn Řádek 1, Sloupec 1 100 % Windows (CRLF) UTF-8	ID A Sa Ord SEvent AS AOr A	T A	ctio	nEvent										
1 N 1 > 1urnun 1 Majpt/encontrol/modem/encProcessor_IL_A_PREPNOUL.mac 2 N 2 400 Turn0n 10 0 Sh Turn0n Rådek 1, Sloupec 1 100 % Windows (CRLF) UTF-8				1/										
	1 N 1 5 TurnOn 1 1 M	alpi	c/en	control/mo	der	n/encPi	rocess	or_TL_	A_PRE	PNOUI.mac				
Kådek 1, Sloupec 1 100 % Windows (CRLF) UTF-8	2 INTS 14001 ULUON 11010 [S	цц	an noi											
Kådek 1, Sloupec 1 100 % Windows (CRLF) UTF-8														~
Řádek 1, Sloupec 1 100 % Windows (CRLF) UTF-8	<												>	
						Řádek 1,	Sloupec	1	100 %	Windows (CRLF)	UTF-	8		

Příklad zobrazení obrazovky Základy a Domů na PC:





Obsah složky encontrol, je-li disk namapovaný na PC.

L ⊇ L ≠ encontrol	abrazaní					_		×
Připnout k Rychlému přístupu Schránka	Vyjmout Kopírovat cestu Vložit zástupce	Přesunout do ▼ Kopírovat do ▼ Uspořá	X Odstranit -	Nová složka	Vlastnosti • Otevřít	Vyb Cru Inve	orat vše šit výběr ertovat výbo /ybrat	ěr
$\leftarrow \rightarrow \lor \uparrow$ 📜 « pCloud E	Drive (P:) > encon	trol >	ン ひ Prohle	edat: encontro	I			P
UserGuide	^ Název	^	Datum změr	ıy	Тур	V	elikost	
📜 UserGuide	👃 backup		17.08.2024 1	7:42	Složka souborů			
length - OneDrive - Personal	👃 config		18.08.2024 9	:23	Složka souborů			
Tanta na X/4- X	🤳 di		09.08.2024 1	1:03	Složka souborů			
S lento pocitac	🤳 report		19.08.2024 1	2:26	Složka souborů			
🔰 3D objekty	acripts 🤳		03.09.2024 1	5:21	Složka souborů			
Dokumenty	👃 status		03.09.2024 1	5:08	Složka souborů			
👌 Hudba	🔁 Basics.ht	tml	05.09.2024 7	:46	Microsoft Edge H	IT	58 k	B
Solorázky	🔁 Default.	html	05.09.2024 2	1:15	Microsoft Edge H	IT	29 k	B
Elocha	🔊 Network	chtml	05.09.2024 7	:46	Microsoft Edge H	T	20 k	B
🛞 REACHit Drive								
Stažené soubory	~						_	_
Počet položek: 9 Počet vybraný	ich položek: 1; 28,1	l kB						==

Ve složce encontrol jsou vidět i tři zmíněné HTML obrazovky, které je možné zobrazit na PC:





10.4 Popis procesu hierarchického řízení mezi jednotkami spotProcessor

Hierarchické řízení mezi jednotkami lze použít například pro podporu komunitní energetiky, kdy řídící jednotka (MASTER) je u výrobny a podle aktuálního toku energie může na dálku řídit další jednotky v jiných objektech. Výměna informací probíhá přes úložiště pCloud. Všechny jednotky, které spolu komunikují v dané komunitě, musí být připojeny ke shodnému účtu ve službě pCloud. Tato kapitola popisuje vlastnosti tohoto řízení.

Co dělá jednotka MASTER

- Řídí připojená zařízení jako obvykle.
- Příslušné příkazy u definovaných externích zařízení zapisuje do logu. Obsahem každého záznamu je
 - časové razítko,
 - specifikace, že se jedná o řízení prostřednictvím pCloud,
 - SLAVEID jednotky, pro kterou je příkaz určen
 - Číslo zařízení v podřízené jednotce
- Každou minutu vybírá posledních 20 příkazů pro externí zařízení z logu a zapisuje je do exportního souboru master.txt.
- Po vygenerování exportního souboru jej nahraje do sdíleného úložiště pCloud, konkrétně do adresáře encontrol\di\master\.

Příklad obsahu souboru master.txt

```
##DATETIME=2024-09-10 16:40:00
#PCLOUD_MASTERID=1
2024-09-10 16:40:00|PCLOUD|2|SHEON 11-0
2024-09-10 16:40:02|PCLOUD|2|MDB06 1-15 1000
2024-09-10 16:40:30|PCLOUD|3|SHEOFF 4-0
```

Co dělá jednotka SLAVE

- Řídí připojená zařízení jako obvykle.
- Každou minutu stahuje integrační soubor master.txt.
- Z integračního souboru vybírá záznamy, které:
 - Jsou určeny pro tuto jednotku, tedy mají shodné SLAVEID
 - časové razítko není starší než 2 minuty
- Odpovídající záznamy zapisuje do speciálního makra MASTER COMMANDS.mac.
- Podle nastavených časových plánů spouští pravidelně makro MASTER_COMMANDS.mac a tedy spouští předané příkazy z nadřazené jednotky.

Příklad obsahu makra MASTER_COMMANDS.mac pro jednotku se SLAVEID=2:

```
##DATETIME=2024-09-10 16:40:30
#PCLOUD_SLAVEID=2
SHEON 11-0
MDB06 1-15 1000
```



Proces výměny příkazů a časování

-	.) V řídící jednotce MASTER jsou příkazy, které jsou určeny pro na stanice s	
	rozhraním"pcloud", jsou průběžně zapisovány do logu s příznakem PCLOUD.	[průběžně]
2	 Každou celou minutu se posledních 20 záznamů s příznakem PCLOUD 	
	(nezávisle na tom, pro jakou jednotku jsou určeny) zkopíruje do speciálního	
	integračního souboru.	[01:00]
3) Ihned po vygenerování se integrační file nahraje do sdíleného úložiště pCloud.	[01:01]
2) Každou celou minutu a 30 vteřin se stáhne master file ze sdíleného úložiště	
	pCloud	[01:31]
5	 i) Ihned po stažení se vygeneruje speciální makro s názvem MASTER_COMMANDS 	S.mac.
	Toto makro obsahuje všechny příkazy, které nejsou starší než 2 minuty a jsou	
	určeny pro danou jednotku Slave.	[01:31]
6	 Podle časového plánu zpracování makra MASTER_COMMANDS.mac (obvykle 	
	každou celou minutu) se příkazy zpracují.	[02:00]

Důležité poznámky:

- Žádný z příkazů pro podřízenou jednotku není vykonán ihned. Minimální prodleva je 30 vteřin.
 Maximální prodleva závisí na konfiguraci, ale bývá nejvýše 2 minuty.
- Vzhledem k výše uvedenému časování pro externí příkazy nenastavujte jejich opakování s periodou kratší než 2 minuty. Při kratší periodě by se mohly dostat do jednoho příkazového souboru a tedy zpracovat najednou.

10.5 Příklad nastavení řízení mezi jednotkami spotProcessor

Tato kapitola uvádí postup nastavení pro případ jedné řídící a jedné podřízené jednotky.

1. Zřiďte si a aktivujte účet ve službě pCloud.

- a) Zřiďte si účet ve službě pCloud (viz. kapitola Jak si zřídit účet ve službě pCloud)
- b) Uživatelské jméno a heslo pro pCloud nastavte ve všech jednotkách v dané komunitě do parametrů PCLOUD_LOGIN a PCLOUD_PASSWORD v hlavním konfiguračním souboru.

2. Nastavte podřízenou jednotku SLAVE

a) Připojte lokálně řízená zařízení a nastavte komunikaci s nimi (např. konfiguraci IP adres, časové plány, apod.). Příklad záznamu pro Wattrouter a řízený zásuvkový modul Shelly:

1	wlan0	10.0.1.150	00:00:00:00:00:00 502	50161
11	wlan0	10.0.1.82	00:00:00:00:00:00 80	50161

 b) Nastavte v hlavním konfiguračním souboru hodnotu parametru PCLOUD_SLAVEID. Je-li řízeno více jednotek najednou, každá musí mít jiné SLAVEID. Příklad nastaveného parametru:

PCLOUD_SLAVEID=2



c) Vytvořte nový časový plán, který bude každou minutu spouštět makro MASTER_COMMANDS.mac. Vzhledem k tomu, že obsah makra se mění každou minutu a 30 vteřin, vhodné rozmezí pro čas startu tohoto plánu je každou minutu mezi 00:40 – 00:10. Příklad nastavení tohoto plánu:

Komentář: S	pouštění příka	zů z nad	řazené jednotky				Uložit	Zrušit	Smazat
ID: 3	00 Aktivní?		Relační typ: Makro	~	Typ indikátoru:	~			
Č.sta. SatNo:	Č.reg. OrdNo:		Akce: Makro =>	✓ MAS	TER_COMMAN	DS.mac			
Max.čas ZAP:	✓ Max.čas VYP:	~	Hodnota High:				Hodnota Low:		
Start: 10	0.09.2024 00:00	:40	Opak?		Perioda:	~	Dny v týdnu: PC	D-NE	~
Počátek:			Konec:		Výjimka počátek:		··· Výjimka konec:		
Oddělovat dat	tum od času: 🗌						Úroveň logování: AL	L	~

- d) Restartujte službu spotProcessor.
- e) Zatrhněte políčko SLAVE na záložce Cloud a nastavení uložte:

Automaticky synchronizovat s propojenými jednotkami spotProcessor:

každou 1 minutu; přijímat nadřízené příkazy a ovládat podřízené jednotky

Uložit nastavení

3. Nastavte řídící jednotku MASTER

 a) Mimo lokálně řízených zařízení zadejte nové záznamy do konfigurace IP adres pro externí zařízení v podřízených jednotkách. Pro každé zařízení je nutné založit samostatný záznam. Například regulátor Wattrouter nebo zásuvkový modul Shelly v podřízené jednotce budou mít každý svůj záznam. Příklad záznamů pro externě řízený Wattrouter a zásuvkový modul Shelly:

81	pcloud 2	1	0	0	
82	pcloud 2	11	0	0	

b) Nastavte v hlavním konfiguračním souboru hodnotu parametru PCLOUD_MASTERID. Příklad nastaveného parametru:

PCLOUD_MASTERID=1

c) Vytvořte patřičné časové plány, reakce, podmínky, apod., které by měly řídit externí zařízení. Příklad dvou příkazů pro řízení externích zařízení:

MDB06 81-15 1000 SHEON 82-0



- d) Restartujte službu spotProcessor.
- e) Zatrhněte políčko MASTER na záložce Cloud a nastavení uložte

SL	A٧	Έ
_	·	

MASTER

 \checkmark

Uložit nastavení

každou 1 minutu; přijímat nadřízené příkazy a ovládat podřízené jednotky

4. Otestujte komunikaci

- a) Ověřte, že se můžete připojit pod zadaným uživatelským jménem a heslem do Vašeho úložiště pCloud.
- b) V nadřazené MASTER jednotce na záložce Ovládání spusťte ručně nějaký příkaz, který by měl externě změnit stav nějakého zařízení v podřízené jednotce. V našem příkladu třeba zapnutí zásuvkového modulu Shelly příkaz SHEON 82–0.
- c) Na počátku následující minuty ve sdíleném úložišti pCloud ověřte, že existuje složka \encontrol\di\master a že je v ní uložen integrační soubor master.txt.
- d) Ověřte, že integrační soubor obsahuje záznam typu PCLOUD pro jednotku ID=2 s příkazem SHEON 11-0.
- e) Ve druhé půlminutě načtěte obsah makra MASTER_COMMANDS.mac v podřízené jednotce a ověřte, že obsahuje příkaz SHEON 11–0.
- f) Na počátku další minuty ověřte, že se zásuvkový modul zapnul.



11 Obrazovka Pomoc

Na obrazovce *Pomoc* jsou tři sekce.

11.1 Odkazy k dokumentaci ENcontrol spotProcessor

Odkazy umožňují zobrazit následující dokumenty:

- Nápověda k webové aplikaci spotProcessor (tento dokument)
- Nápověda ke konfiguraci programu spotProcessor (detailní konfigurace programu)
- Nápověda k plné verzi aplikace ENcontrol (zde užitečné především pro popis příkazů makrojazyka)



11.2 Aktivace ENcontrol spotProcessor

Jednotky ENcontrol spotProcessor Unit jsou dodávány s aktivovaným software (HW+SW). Je však možné koupit i software samostatně bez hardware. V tomto případě je nutné po instalaci jednotku aktivovat. V opačném případě se nebudou provádět časové plán a reakce na události.

V sekci Aktivace ENcontrol spotProcessor jsou dostupná tato tři tlačítka:

- Zobrazit stav aktivace: Tlačítko zobrazí stav aktivace zjištěný z programu spotProcessor. Možnosti jsou tři:
 - a) Zelený text "LICENSE INFO: The license successfully validated." licence je aktivní
 - b) Oranžový text "LICENSE WARNING: The license is invalid! Schedules and reactions will not be processed." licence je neplatná
 - c) Červený text "LICENSE ERROR:" + nějaký popis chyby nebylo možné licenci ověřit
- Požádat o aktivační kód: Tato funkce zobrazí pole pro zadání kontaktů na uživatele a tlačítko Odeslat. Při vyplnění polí a kliknutí na tlačítko Odeslat se získají základní informace o jednotce a společně s kontaktními údaji se odešlou do společnosti ENcontrol pro vygenerování aktivačního souboru s licenčním klíčem.
- Stáhnout aktivační soubor: Tato funkce zobrazí pole pro zadání kódu získaného ze společnosti ENcontrol. Po zadání tohoto kódu a kliknutí na tlačítko Odeslat se stáhne licenční soubor a nainstaluje se do jednotky.



find the spotProcessor - Pomoc x +			_		×	
← C ⋒ Mezabezpečeno encunit.local/Help.aspx	A#		౬ౖ≡	<u>.</u>	Ø	
Domů Základy Síť Ovládání Reporty Konfig Optimal Cloud		contro	ol Po	omo	î	
Odkazy k dokumentaci ENcontrol spotProcessor						
 Příručka ENcontrol spotProcessor Web App: <u>Soubor PDF</u> Příručka programu ENcontrol spotProcessor: <u>Soubor PDF</u> Příručka plné verze aplikace ENcontrol Application: <u>Soubor PDF</u> 						
• Videonávody na Youtube.com: Zadejte do vyhledávání na stránkách Youtube.com klíčová slova "encontrol spotProcessor"						
Aktivace ENcontrol spotProcessor						
Zobrazit stav aktivace						
Požádat o aktivační kód						
Stáhnout aktivační soubor						
Aktualizace jednotky						
Zkontrolovat aktualizace k dispozici Stáhnout a nainstalovat aktualizace						
Poznámky k verzi 3.5						
 Implementace předpovědi počasí, zavedení klíčových slov CLOU, SUNL, SHOW a WIND Implementace specifikací INDAVG, DEVAVG, INDSUM, DEVSUM, INDMIN, DEVMIN, INDMAX a DEVMAX do příka 	azu SET RES	SULT				
Poznámky k verzi 3.4						
 Implementace práce s proměnnými v makrojazyku Implementace HTML formátování v odesílaných emailech Zavedení služby odesílání a přijímání SMS pro moderní USB modemy 						
Poznámky k verzi 3.3						
Implementace synchronizace souborů s cloudovým úložištěm pCloud pro potřeby komunitní energetiky						
Poznámky k verzi 3.2						
 Možnost změny regionu pro stahování spotových cen (+ Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko) Implementace synchronizace souborů s cloudovým úložištěm pCloud 					-	

11.3 Aktualizace jednotky

Na obrazovce *Základy* je možné nastavit, že se mají pravidelně kontrolovat, stahovat a instalovat aktualizace jednotky.

Tlačítkem *Zkontrolovat aktualizace k dispozici* se program podívá na webové stránky výrobce. Je-li nějaká vhodná aktualizace k dispozici, stáhne její stručný popis, který zobrazí pod tímto tlačítkem. Není-li žádná vhodná aktualizace k dispozici, vypíše o tom hlášení.

Tlačítkem *Stáhnout a instalovat aktualizace* je možné instalaci případné nové verze vynutit okamžitě.

V dolní části sekce *Aktualizace jednotky* je stručný popis změn v posledních několik verzích software jednotky spotProcessor.



12 Řešení potíží

12.1 Získání IP adresy

Popis chyby:

Nefunguje webová aplikace na adrese http://encunit.local/.

Možné řešení 1:

Na počítači, který je ve shodné síti, spusťte terminál (Příkaz CMD ve Windows nebo terminál v Linux).

Zadejte příkaz:

ping encunit.local -4

terminál by měl zobrazit výsledek podobný tomuto:



Z výpisu je patrná IP adresa jednotky spotProcessor. Tu pak zadejte do webového prohlížeče namísto textu "encunit.local" text obsahující IP adresu: <u>http://192.168.0.103/</u>.

Možné řešení 2:

Vložte do spuštěné jednotky prázdný USB flash disk a počkejte cca 20 vteřin. Poté flash disk vysuňte a otevřete na libovolném počítači. Na něm budou nahrány dva nové soubory:

- spotProcessor.log
- ipAddr.txt

V souboru ipAddr.txt najdete obsah podobný tomuto:



📧 ipAddr.txt – Poznámkový blok		_		×
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda				
<pre>1: lo: <loopback,up,lower_up> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host</loopback,up,lower_up></pre>	group	default	qlen	101 ^
valid_lft forever preferred_lft forever				
2: wlan0: <broadcast,multicast,up,lower_up> mtu 1500 qdisc pfifo_fa</broadcast,multicast,up,lower_up>	st stat	te UP gro	oup de	fai
link/ether_b8:27:eb:e9:6a:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff				
inet 192.168.0.103,24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic no valid_1+t 3890sec preferred_1ft 2990sec	prefixm	route wla	an0	
<pre>inet6 fe80::28ec:b8fc:fb1:efc2/64 scope link</pre>				
valid_lft forever preferred_lft forever				

Z obsahu je patrná IP adresa. Ta je uvedena v sekci aktivního síťového rozhraní, které se nejmenuje "lo" (lokální smyčka). Obvykle se jmenuje buď "eth0" pro kabelové připojení nebo "wlan0" pro bezdrátové. Zjištěnou adresu pak zadejte do webového prohlížeče namísto textu "encunit.local": <u>http://192.168.0.103/</u>.

12.2 Obnova do úvodního nastavení

Je-li nezbytné uvést jednotku spotProcessor **do úvodního nastavení** (resetovat ji), je to možné zajistit pomocí externího USB flash disku. K tomu může například dojít tím, že uživatel zadal nesprávné informace pro síťové připojení, takže po restartu se už jednotka nemůže připojit a ani nevytváří samostatnou síť. V podobných situacích kdy je nutné jednotku resetovat a převést opět do základního úvodního nastavení, postupujte následovně:

- 1. Připravte si prázdný USB flash disk.
- 2. Na USB disk nahrajte jakýkoliv soubor s názvem reset. Obsah souboru je libovolný, jde pouze o jméno tohoto souboru. Soubor může mít i libovolnou příponu (např. reset.txt).
- 3. USB flash disk vložte do běžící jednotky a počkejte, dokud se jednotka nevypne. Jednotka se automaticky resetuje, ovšem veškerá uživatelská nastavení (např. makra, logy, apod.) při tomto kroku zůstanou nedotčena.
- 4. Jednotku zapněte odpojením od napájení a jejím opětovným připojením.

Chcete-li jednotku uvést **do továrního nastavení** včetně vymazání logů a vrácení veškeré konfigurace zpět, postupujte shodným způsobem, ovšem jméno souboru na flash disku musí být resetf.

Chcete-li resetovat heslo uživatele "admin", postupujte shodným způsobem, ovšem jméno souboru na flash disku musí být passwd. V případě obnovy hesla se jednotka nerestartuje.

K dispozici jsou ještě další dvě možnosti jména resetovacího souboru:

- resetw: pro jednotky s WiFi rozhraním vyresetuje síťové nastavení a začne poskytovat vlastní síť "encontrol"
- resete: pro jednotky s ethernet rozhraním vyresetuje síťové nastavení a IP adresu nastaví do režimu jejího získávání z DHCP serveru.



13 Jak si zřídit účet ve službě pCloud

Pro využívání cloudových služeb při synchronizaci souborů jednotky spotProcessor a komunikaci s dalšími jednotkami, je nutné mít zřízen vlastní účet ve službě pCloud. Jedná se o zabezpečený účet externího poskytovalete pCloud AG. Tato společnost byla založena v roce 2013 a sídlí ve Švýcarsku. Služba je do maximálního použitého objemu dat 10 GB pro soukromé uživatele **poskytována zdarma**.

13.1 Postup zřízení účtu

1. Stáhněte si aplikaci pCloud na mobilní telefon z aplikací *Google Play* nebo *AppStore*.



- 2. Aplikaci spusťte a vytvořte si nový účet (zaregistrujte se). Můžete to provést přímo v aplikaci na mobilu nebo pomocí počítače na stránkách <u>https://my.pcloud.com/</u>
- 3. V průběhu registrace bude služba potřebovat ověřit Váš email. Můžete si přihlašování propojit s účty Google, Facebook nebo Appleld, ale v tomto případě budete muset následně vytvořit i heslo. SpotProcessor přistupuje k Vašemu úložišti pomocí jména a hesla.

Postup registrace na webových stránkách:

- a) Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu <u>www.pcloud.com</u>.
- b) Klikněte na "Sign Up" (nebo "Zaregistrovat se") v pravém horním rohu.
- c) Vyplňte registrační formulář. Na registrační stránce máte několik možností:

E-mail a heslo: Zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte si heslo (preferovaná varianta).

Sociální sítě: Můžete se také zaregistrovat pomocí účtu na Facebooku nebo Google. Pokud zvolíte tuto možnost, pak budete muset ještě zadat své heslo do služby zvlášť.

- d) Potvrďte souhlas s podmínkami. Přečtěte si a zaškrtněte souhlas s podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů (Privacy Policy).
- e) Dokončete registraci. Klikněte na tlačítko "*Create Account*" (Vytvořit účet) nebo ekvivalentní tlačítko pro dokončení registrace.
- f) Ověření e-mailu. Zkontrolujte svoji e-mailovou schránku, zda jste obdrželi ověřovací e-mail od pCloud. Otevřete e-mail a klikněte na odkaz pro ověření účtu (Verification Link).
- g) Přihlaste se do pCloud. Po ověření e-mailu se vraťte na stránku pCloud. Klikněte na "Sign In" (Přihlásit se) a zadejte svůj e-mail a heslo, které jste použili při registraci.
- Pokud jste při registraci zadali, že se budete přihlašovat pomocí účtů na sociálních sítích, pak si v nastavení vytvořte nové heslo. Heslo je potřebné pro přístup jednotky spotProcessor do Vašeho úložiště.
 - a) Klikněte na 3 tečky v dolní části aplikace a pak na Nastavení (Settings)
 - b) Klikněte na Vytvoření nebo Změnu hesla (Create / Change Password) a zadejte nové heslo



8:21	.ul 🗟 🔟	8:21	ᅙ 🔟
More		< More Se	ttings
🔗 My Links	>	Basic	10 GB
File Requests	>	Used: Free: 87.77 MB 5.91 GE	Locked: 3 4 GB
Settings	>	Unlock	more storage
Trash	>		
? Help	>	Up	grade
Linvite friends		slechta0@gmail.com	1
		Data region	European Union
		Change Password Notifications	>
Go Premium	assword-	Passcode Lock	>
protected links and more amazing features. Log out			
GO PREMIUM			
		Automatic Upload	>
Home Crypto folder Audio Ph	notos More	Home Crypto folder	Audio Photos More

13.2 Jak propojit službu pCloud s jednotkou spotProcessor

Vaše uživatelské jméno a nové heslo je pak nutné zadat do konfiguračního souboru programu spotProcessor – viz. *Struktura konfiguračního souboru*, část "Parameters for pCloud transmissions" v návodu k programu spotProcessor. Minimálně je nutné zadat hodnoty parametrů:

- PCLOUD_LOGIN=
- PCLOUD_PASSWORD=

Služba pCloud nabízí mnohem více funkcí a možností, než jsou vyžadovány jednotkou spotProcessor. V domovském adresáři Vašeho nového úložiště najdete hned po zřízení nového účtu soubor PDF s detailním návodem k používání této služby a s možnostmi jejího rozšíření v placené verzi.